

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Lampe. Ob als Wandlampe, in der Hand getragen als Arbeitsleuchte oder aufgehängt an einem Haken – diese Lampe können Sie immer und überall verwenden und befestigen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Unterbauleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Unterbauleuchte
- Halterung mit Magnet
- Klebestreifen mit Klettverschluss
- 2 Schrauben

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien (Typ AAA)

Produktvarianten

- NC6542: Flexible warmweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, schwarz
- NC6544: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, schwarz
- NC6546: Flexible warmweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, weiß
- NC6548: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, weiß
- NC6550: Flexible warmweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, mattsilber
- NC6552: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, mattsilber

Technische Daten

LEDs: 7 LEDs mit 5 mm Radius und Chromreflektor
 Durchmesser der Leuchtröhre: 24 mm
 Länge: 267 mm
 Gewicht: 127 g

Batterien einlegen und Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel am Ende der Leuchtröhre auf.
2. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie bitte auf die Hinweise zur Polarität auf dem Batteriefach.
3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.
4. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Lampe einzuschalten. Ein weiterer Tastendruck erhöht die Helligkeit. Ein dritter Tastendruck schaltet die Lampe wieder aus.

Verwendung

Diese Unterbauleuchte besticht vor allem durch ihre beeindruckende Flexibilität in der Anwendung. Sie können Sie einfach überall nutzen – waagrecht oder senkrecht, stehend oder an der Wand montiert, in der Hand gehalten oder an einem Haken hängend.

• Wandhalterung

Befestigen Sie die Leuchte entweder mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand, hängen Sie sie mit ihrem Magneten an eine Metallwand oder befestigen Sie sie mit dem Klettverschluss einfach überall, indem Sie eine Seite an die Wand und die andere an den Fuß der Unterbauleuchte kleben. Falls Sie sich für eine feste Montage mit den Schrauben entscheiden, bringen Sie die Lampe bitte nur im Innenbereich an.

• Handleuchte

Nehmen Sie die Leuchtröhre aus ihrer Halterung, um sie als Handleuchte zu nutzen.

• Stehlampe

Nehmen Sie die Leuchtröhre aus der Halterung und ziehen Sie die Halterung aus dem Lampenfuß. Jetzt können Sie die Leuchtröhre in den Lampenfuß stecken – und schon wird die Unterbauleuchte zur Stehlampe.

• Hängeleuchte

Drehen Sie den Haken an der Rückseite der Leuchtröhre nach oben, um sie an einem beliebigen Ort aufzuhängen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6542/44/46/48/50/52 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 17.03.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.