

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Lampenfassung. Mit dieser nützlichen Fassung schaltet Ihre gewohnte Lampe sich automatisch ein, wenn Sie das Zimmer betreten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Lampenfassung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lampenfassung
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Schrauben Sie die Lampenfassung in eine ganz gewöhnliche Lampe mit der Sockelgröße E27. Schrauben Sie dann einen Leuchtkörper mit bis zu 60 Watt in die Lampenfassung.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die Lampenfassung nicht im Erfassungsbereich einer anderen Lichtquelle montiert wird, da sie sich sonst durch den eingebauten Lichtsensor nicht einschalten kann.

2. Wenn nun ein Geräusch mit einer Lautstärke von über 60 dB ertönt und es dunkel ist, schaltet das Licht sich ein.



HINWEIS:

60 dB entsprechen ungefähr einem Fernseher auf Zimmerlautstärke oder einer gewöhnlichen Unterhaltung.

3. Nach 60 Sekunden schaltet die Lampenfassung das Licht wieder aus, wenn kein weiteres Geräusch ertönt.

Kompatible Leuchtkörper

- Glühbirne bis maximal 60 Watt
- Energiesparlampe bis maximal 20 Watt

Technische Daten

Beleuchtungszeit: 60 s

Stromversorgung: 100 -130 V , 220 – 240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Empfindlichkeit des Akustiksensors: 60 dB

Montagehöhe: 2 – 3 m

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Produkt gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cette douille, votre lampe s'allume automatiquement dès que vous entrez dans la pièce.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Douille pour lampe
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Vissez la douille dans une lampe tout à fait ordinaire dotée d'un culot E27. Vissez ensuite une ampoule de 60 W maximum dans cette douille.

**NOTE:**

Veillez à ne pas placer la lampe à proximité d'une source de lumière, car le capteur intégré risquerait de ne pas l'allumer du tout.

2. Si un son au volume supérieur à 60 dB se fait entendre dans l'obscurité, la lumière s'allume automatiquement.

**NOTE:**

60dB correspondent à peu près au bruit d'un téléviseur allumé ou d'une conversation orale normale.

3. Si aucun autre son ne se fait entendre, la douille éteint automatiquement la lumière au bout de 60 secondes.

Ampoules compatibles (culot E27)

- Ampoules à incandescence, 60 W maximum
- Ampoules à économie d'énergie, 20 W maximum

Caractéristiques techniques

Durée d'éclairage : 60 s

Alimentation : 100-130 V, 220-240 V

Fréquence : 50/60 Hz

Sensibilité du capteur acoustique : 60 dB

Hauteur de montage : 2 à 3 m

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.

**ATTENTION:**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Ce produit ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.