

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser praktischen Universal-LED-Lampe. Sie ist ein unentbehrlicher Begleiter in jedem Camping-Urlaub und bringt Licht in jedes Zelt oder an andere dunkle Orte — ganz ohne Batterien. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

1. Universal-LED-Lampe mit Dynamo
2. USB-Ladekabel

Produkteigenschaften

- 16 weiße und 3 rote LEDs
- Maximale Leuchtstärke: 60 Lumen (weiß), 19 Lumen (rot)
- 4 verschiedene Betriebsmodi inklusive SOS-Funktion
- Eingebauter Akku (800 mAh, 3,6 Volt)
- Aufladen über integrierten Dynamo per Kurbel
- Alternativ Aufladen über USB-Ladekabel oder 5-V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Integrierter Griff mit ausklappbarem Haken zum Anbringen an Zeltstangen und -schnüren
- Integrierter Magnet zum Anbringen an metallischen Oberflächen

Laden des integrierten Akkus

Um den integrierten Akku der Universal-LED-Lampe zu laden, klappen Sie zunächst die Kurbel auf der Rückseite des Gehäuses aus. Halten Sie die Lampe mit einer Hand und drehen Sie mit der anderen an der Kurbel in eine

beliebige Richtung. Dabei sollten Sie etwa drei Umdrehungen pro Sekunde erreichen. Zur Bestätigung des Ladevorgangs leuchtet während des Kurbelns eine kleine rote Lampe an der Seite des Geräts auf. Eine Minute Kurbeln reicht für etwa fünf Minuten Betrieb der Universal-Lampe aus.

Alternativ können Sie das Gerät auch über das mitgelieferte USB-Kabel aufladen. Öffnen Sie dazu zunächst die Abdeckung des Stromanschlusses der Lampe. Er befindet sich neben der Kontrolllampe für den Ladevorgang. Stecken Sie das USB-Ladekabel ein und verbinden Sie es dann mit einer USB-Buchse an Ihrem PC. Die Kontrolllampe leuchtet rot, wenn das Ladekabel korrekt angebracht wurde. Eine grün leuchtende Kontrolllampe signalisiert, dass der Akku komplett geladen wurde. Zum Aufladen des Akkus können Sie auch ein Universal-Ladegerät nutzen, das mit 5 Volt betrieben wird.

Hinweise zum Ladevorgang

Um die Lebenszeit des integrierten Akkus möglichst optimal zu nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Tipps:

- Betätigen Sie die Kurbel nicht länger als 5 Minuten, wenn die Lampe noch mit normaler Stärke leuchtet.
- Kurbeln Sie mindestens 15 Minuten, wenn die Lampe nur noch schwach leuchtet.
- Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs oder des Betätigens der Kurbel aus.
- Gleichmäßiges Kurbeln mit etwa 3 Umdrehungen pro Sekunde liefert das beste Ergebnis. Vermeiden Sie zu schnelles Kurbeln, um den integrierten Dynamo nicht zu beschädigen.
- Kurbeln Sie bei Nichtbenutzung der Lampe mindestens einmal im Monat für eine Minute, um die Lebensspanne des Akkus zu verlängern.

Aufhängen der LED-Lampe

Die LED-Lampe verfügt über einen ausklappbaren Griff, in den zusätzlich ein Haken integriert ist. Der Haken dient zum Anbringen der Lampe an Zeltschnüren mit einem Durchmesser von maximal 1,1 Zentimetern.

Alternativ können Sie den gesamten Griff einfach entfernen und die Lampe dadurch an einer Zeltstange mit bis zu 3 Zentimetern Durchmesser montieren. Ziehen Sie dazu vorsichtig an einer Seite des Griffs, bis dieser aus der Haltevorrichtung rutscht. Um den Griff wieder anzubringen, führen Sie zunächst eine Seite in die Haltevorrichtung ein und verfahren Sie unter leichtem Zug auf der anderen Seite genauso.

Die LED-Lampe verfügt zusätzlich über einen eingebauten Magneten und haftet auf allen metallischen Oberflächen. Platzieren Sie dazu einfach die Lampe mit der Rückseite an einem entsprechenden Objekt.

Betriebsmodi der LED-Lampe

Über die mit „ON / OFF“ beschriftete Taste an der Seite der LED-Lampe können Sie zwischen verschiedenen Betriebsmodi wählen. Ein Druck auf die Taste wechselt zum jeweils nächsten Modus. Die Reihenfolge ist dabei wie folgt: normales Licht (16 weiße LEDs), starkes Licht (16 weiße LEDs), rotes Licht (3 rote LEDs), SOS-Signal (3 rote LEDs), Lampe abschalten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Richten Sie die Lampe nie auf das Gesicht einer Person, um Schäden an deren Augen zu vermeiden. Sehen Sie nie direkt in die Lampe!
- Betätigen Sie die Kurbel vorsichtig, um Verletzungen an Ihren Fingern zu vermeiden. Das Gerät erwärmt sich möglicherweise während des Ladevorgangs, dies ist normal.

Weitere Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.