

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Gartendekoration. Die reich verzierte Skulptur aus wetterfestem Polyresin sieht überall wunderschön aus. Der besondere Clou: Abends ist sie beleuchtet! Tagsüber sammelt ein verstecktes Panel Sonnenenergie, abends gibt die Lampe diese in Form von Kuschel-Licht wieder ab.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Gartendekoration optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gartendekoration
- Solarzelle inkl. Akku Typ AA (1,2 V)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-6872-675: Gartendekoration „Träumender Engel“ mit Solar-LED-Beleuchtung
- NC-6885-675: „Engelsbrunnen“ mit Solar-LED-beleuchteter Kugel

Akku wechseln

Öffnen Sie die 4 Schrauben an der Unterseite der Skulptur. Nun können Sie den Akku des Typs AA (600 mAh, 1.2 V) austauschen. Um die bestmögliche Leistung zu erreichen, sollten Sie den Akku einmal im Jahr wechseln.

Verwendung

1. Platzieren Sie Ihre Skulptur an einem Ort, an dem die Solarzelle ein Maximum an Sonnenlicht bekommen kann. Vermeiden Sie dabei Plätze unter Bäumen oder sonstige Orte, die tagsüber schattig sind. Der integrierte Akku kann sich möglicherweise sonst nicht richtig aufladen.
2. Halten Sie die Solarzelle stets sauber, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
3. Im Winter und Herbst kann die Leuchtdauer des Lichtes geringer sein, da in dieser Zeit die Sonnenscheindauer in der Regel auch geringer ist.
4. Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn der integrierte Lichtsensor registriert, dass es dunkel wird. Diese Funktion kann durch nahe Lichtquellen, wie zum Beispiel Straßenlaternen, negativ beeinflusst werden. Achten Sie also bei der Platzierung der Leuchte darauf, die Nähe nächtlicher Lichtquellen zu meiden.

5. Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste an der Unterseite der Skulptur, sodass diese auf **ON** steht. Die Lampe schaltet sich nun bei Dunkelheit automatisch an und gibt ein farbenfrohes Leuchten von sich.
6. Wenn Sie die Lampe nicht mehr verwenden möchten, schalten Sie das Gerät auf **OFF**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Platzieren Sie das Gartenlicht nicht in Mulden oder auf weichem Gelände, wo es bei Regen versinken kann.

- Die LED ist nicht austauschbar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-6872-675 und NC-6885-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6872 oder NC-6885 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette décoration de jardin. Cette sculpture richement décorée en polyrésine résistant aux intempéries est magnifique. Sa particularité : le soir, elle est éclairée ! Pendant la journée, une cellule cachée recueille l'énergie solaire et le soir, la statue la restitue sous forme de lumière. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Décoration de jardin
- Cellule solaire avec accumulateur AA 1,2 V
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC6872 : Lampe de jardin solaire décorative "Ange rêveur"
- NC6885 : Lampe de jardin solaire décorative "Deux Anges"

Remplacer l'accumulateur

Dévissez les 4 vis situées sous la sculpture. Remplacez l'accumulateur par un nouvel accumulateur de type AA (600 mAh / 1,2 V). Pour obtenir les meilleures performances possibles, nous vous recommandons de remplacer l'accumulateur une fois par an.

Utilisation

1. Placez la sculpture en un lieu fortement éclairé par le soleil. Évitez les zones ombragées durant la journée. L'accumulateur intégré risque de ne pas recharger correctement.
2. Gardez la cellule solaire bien propre pour assurer son bon fonctionnement.
3. En hiver et en automne, la durée d'éclairage peut diminuer car l'ensoleillement est moindre durant la journée.
4. La lumière s'allume automatiquement lorsque le détecteur de lumière intégré reconnaît que la nuit tombe. Cette fonction peut cependant être altérée si l'appareil est situé à proximité d'un éclairage artificiel (lampadaire, etc.). Veillez à placer le luminaire loin de sources lumineuses artificielles nocturnes.
5. Placez l'interrupteur ON/OFF (situé sur le dessous de la sculpture) en position **ON**. La lumière s'allume alors automatiquement dans l'obscurité.
6. Si vous ne souhaitez pas que la lampe s'allume, placez l'interrupteur sur **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne placez pas le produit dans un creux ou dans un sol meuble, où il risquerait de s'enfoncer en cas de pluie.
- La LED ne peut pas être remplacée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes concernant les accumulateurs et leur recyclage

Les accumulateurs ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos accumulateurs dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où ils sont vendus.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les accumulateurs hors de portée des enfants.
- Les accumulateurs dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les accumulateurs, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez l'accumulateur de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NC-6872 et NC-6885, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr