

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Solar-LED-Gartenlampe aus Teakholz, die sich in der Dämmerung automatisch aktiviert und für stimmungsvolle Beleuchtung im Garten sorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Solar-LED-Gartenlampe optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Solar-LED-Gartenlampe aus Teakholz
- Verbindungsstück
- Erdspieß
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften Teakholz

Ein großer Teil der Solar-LED-Gartenlampe besteht aus Teakholz. Der besondere Vorteil dieses Materials ist seine Wetterbeständigkeit, auch ohne spezielle Behandlung. Regen und andere Wettereinflüsse machen der Gartenlampe dadurch nichts aus. Teakholz ist zudem resistent gegen Insekten, schwer entflammbar und lange haltbar.

Funktionsweise

Tagsüber wandelt die Solarzelle das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt damit den internen Akku auf. Nachts schaltet sich das Licht automatisch ein und wird vom internen Akku mit Strom versorgt. Die Leuchtdauer des Lichts hängt von der Anzahl der Stunden ab, die die Solarzelle am Tage dem Sonnenlicht ausgesetzt war.

Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie das Verbindungsstück in das Gewinde an der Unterseite der Solar-LED-Gartenlampe.
2. Schrauben Sie den Erdspieß an das Verbindungsstück.
3. Stellen Sie die Solarlampe in Ihrem Garten auf. Achten Sie dabei auf ausreichende Sonneneinstrahlung.

4. Betätigen Sie den Schiebeschalter an der Solar-LED-Lampe.
5. Die Lampe ist nun betriebsbereit und schaltet sich bei einbrechender Dunkelheit automatisch ein.

**HINWEIS:**

Achten Sie darauf, dass die Solarzelle an der Oberseite der Solar-LED-Lampe immer frei von Schmutz ist, um einen optimalen Ladevorgang zu gewährleisten.

Auswechseln des Akkus

Falls die Leuchtkraft und -dauer der Gartenlampe sichtbar abnehmen, muss der eingebaute Akku getauscht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Deckels der Gartenlampe.
2. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab.
3. Öffnen Sie das Fach in der Mitte des Deckels.
4. Tauschen Sie den Akku gegen ein baugleiches Modell (AA, 600 mAh, 1,2V). Achten Sie beim Einlegen unbedingt auf die korrekte Polarität.
5. Schließen Sie das Fach und bringen Sie den Deckel wieder auf der Gartenlampe an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6880 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.03.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6880 ein.