

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lichterkette. Mit dieser weihnachtlichen Lichterkette bringen Sie sofort festliche Stimmung an Ihre Fenster oder an Ihren Weihnachtsbaum. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Lichterkette haben.

Lieferumfang

- Lichterkette mit 20 LEDs für den Innenbereich
- Produktinformationen

Technische Daten

- Gesamtlänge: 670 cm
- Anschlusskabel: 2 × 145 cm
- Kerzenabstand: 20 cm
- Kerzenhöhe: 7 cm
- Leuchtmittel: 20 LEDs
- Farbton: warmweiß
- Spannungsversorgung: 230 V
- Betriebsspannung : 230 V/AC ~ 50 Hz
- max. Leistungsaufnahme: 3,15 W
- LED: 3V, 40 mA, 0,16 W
- Schutzart: IP20



HINWEIS:

Die Lichterkette ist **NUR** zur Verwendung im Innenbereich geeignet.



Achtung:

- Die Lichterkette darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Trennen Sie das Produkt immer nur direkt durch Ziehen des STECKERS vom Stromnetz, ziehen Sie NICHT am Kabel!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Kabel dieser Lichterkette kann nicht ausgetauscht werden. Falls das Kabel beschädigt ist, muss die Lichterkette entsorgt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

- Diese Lichterkette darf mit einer anderen Lichterkette nicht elektrisch verbunden werden.
- Die Lichterkette ist mit sehr langlebigen LED-Leuchtmitteln ausgerüstet. Diese Leuchtmittel sind fest eingebaut und können nicht ausgetauscht werden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-6973-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement *Kurtasz, A.*
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6973 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse à 20 LED
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Longueur totale : 670 cm
- Câble de connexion : 2 x 145 cm
- Distance entre les bougies : 20 cm
- Hauteur des bougies : 7 cm
- Nombre de LED : 20
- Couleur : blanc chaud
- Alimentation : 230 V
- Tension de fonctionnement : 230 V/AC ~ 50 Hz
- Puissance absorbée max. : 3,15 W
- LED : 3 V / 40 mA / 0,16 W
- Indice de protection : IP20



NOTE :

La guirlande est conçue UNIQUEMENT pour une utilisation en intérieur.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de

vente ! /// Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// Débranchez le produit en tirant sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Utilisez le produit uniquement en intérieur. /// Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, la guirlande doit être jetée de manière appropriée. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous

réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION:

La guirlande ne doit pas être branchée à l'alimentation lorsqu'elle se trouve dans son emballage. Elle ne doit en aucun cas être reliée électriquement à une autre guirlande. La guirlande est équipée d'ampoules LED. Ces ampoules sont intégrées et ne peuvent pas être remplacées.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-6973 conforme aux directives actuelles 2006/95/CE et 2011/65/UE du Parlement Européen.

Service Qualité



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.