

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tisch- und Armlehnen-Mauspads. Montieren Sie das Mauspad an Ihrem PC-Schreibtisch oder an der Armlehne des Schreibtischstuhls und arbeiten Sie in einer bequemeren Haltung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Tisch- und Armlehnen-Mauspad optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Unterarmstütze mit Mauspad, inkl. Klettbänder
- Schraubhalterung
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Geeignete Tischplatten / Rahmendicke	bis 43 mm
Klettbänder	3
schwenkbar	✓
Länge	457 mm
Armauflage	124 mm breit
Mauspad	180 x 169 mm

Montage am Schreibtischstuhl



1. Drehen Sie die Unterarmstütze um und öffnen Sie die drei Klettverschlüsse.
2. Legen Sie die Stütze auf die gewünschte Position der Armlehne.
3. Wickeln Sie die Klettverschlussbänder um die Armlehne und schieben Sie die Spitzen durch die Ösen.
4. Ziehen Sie die Bänder fest.

Montage am Schreibtisch


1. Legen Sie die Schraubhalterung so am Tisch an, dass die breite Fläche komplett auf der Tischplatte aufliegt.



2. Drehen Sie den Schraubverschluss gegen den Uhrzeigersinn, um die Halterung zu befestigen.



3. Setzen Sie die Unterarmstütze auf die Halterung. Achten Sie darauf, dass der Stift auf der Unterseite der Stütze in der richtigen Position in die Aussparung der Halterung gesteckt wird.



4. Drehen Sie die Unterarmstütze um ca. 90°.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nutzen Sie das Produkt nicht als Ablage für Getränke, Essen oder andere Gegenstände.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce repose-bras ergonomique avec tapis de souris. Fixez ce repose-bras avec tapis de souris sur votre bureau ou sur l'accoudoir de votre fauteuil et travaillez ainsi dans une meilleure posture.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Repose-bras avec tapis de souris et bandes à scratch
- Support à visser
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Épaisseur adéquate de la table / du cadre	jusqu'à 43 mm
Bandes à scratch	3
Orientable	✓
Longueur	457 mm
Accoudoir	124 mm de large
Tapis de souris	180 x 169 mm

Installation sur le fauteuil de bureau



1. Retournez le repose-bras et ouvrez les trois bandes à scratch.
2. Placez le repose-bras dans la position souhaitée de l'accoudoir.
3. Faites passer les bandes à scratch autour de l'accoudoir et faites glisser leurs extrémités à travers les œillets.
4. Serrez les bandes fermement.

Installation sur le bureau

1. Placez le support à visser sur le bureau, de façon telle que la partie la plus large repose entièrement sur le plateau du bureau.



2. Tournez ensuite la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer le support.



3. Placez le repose-bras sur le support. Veillez à ce que la goupille située sous le repose-bras soit enfoncée correctement et dans le bon sens dans l'orifice du support.



4. Faites pivoter le repose-bras d'environ 90°.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne vous servez pas du produit comme support pour boissons, nourriture ou autres objets.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !