

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Damen-Armbanduhr. Das elegante Design und die hochwertige Verarbeitung dieser Uhr garantieren Ihnen eine schicke und zuverlässige Anzeige der aktuellen Uhrzeit – und das ganz ohne umweltschädliche Batterien oder Akkus! Diese Armbanduhr nutzt nämlich die natürlichen und unbewussten Bewegungen Ihres Handgelenks, um die Spannfeder aufzuziehen. Damit ist sie neben einem Schmuckaccessoire auch noch ein Beitrag zu einer schöneren und saubereren Umwelt! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Herrenarmbanduhr optimal einsetzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.crell.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

**HINWEIS**

Die Uhr kann leichtem Spritzwasser widerstehen. Nehmen Sie sie beim Händewaschen bitte ab.

Inbetriebnahme

Legen Sie die Uhr an Ihr Handgelenk an und fixieren Sie sie mithilfe des Verschlusses am Armband. Versetzen Sie anschließend die Uhr in Bewegung, indem Sie Ihr Handgelenk kreisförmig bewegen, bis der Sekundenzeiger sich dreht. Sie können das Aufziehwerk auch von Hand aufziehen, indem Sie den Stellknopf im eingedrückten Zustand mit den Fingern drehen.

Die Uhrzeit und das Datum einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie den Knopf, der sich seitlich an der Uhr befindet, heraus, bis er merklich einrastet. Nun können Sie den Knopf drehen, um die Zeiger zu bewegen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Bringen Sie die Armbanduhr nur an Ihrem Handgelenk und nicht an anderen Körperteilen an.
- Ziehen Sie das Armband nur so fest zu, dass die Blutzufuhr zu Ihrer Hand ohne weiteres gewährleistet ist! Sollten Sie ein Taubheitsgefühl in Ihrer Hand verspüren, eine Verfärbung der Hand sehen oder nach dem Abnehmen der Armbanduhr Abdrücke des Armbands oder des Ziffernblattes auf Ihrem Handgelenk vorfinden, so stellen Sie das Armband unverzüglich lockerer ein!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre automatique pour femme. Son design élégant et sa finition soignée en font un objet à la fois chic et pratique, qui en plus de cela fonctionne sans aucune pile ! Cette montre utilise en effet les mouvements naturels de votre poignet pour faire tourner ses aiguilles. Ainsi, en plus d'être une parure pleine de charme, elle contribue également au respect de l'environnement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre automatique
- Mode d'emploi

**NOTE :**

La montre ne résiste qu'aux petites éclaboussures. Retirez-la pour vous laver les mains.

Mise en marche

Placez la montre autour de votre poignet et fixez-la à l'aide de la fermeture sur le bracelet. Mettez ensuite la montre en marche en effectuant des mouvements circulaires avec votre poignet jusqu'à ce que l'aiguille des secondes se mette à tourner. Vous pouvez également remonter la montre manuellement. Pour cela, tournez la molette de réglage placée en position enfoncée.

Régler l'heure et la date

Pour régler l'heure, tirez sur le bouton situé sur le côté de la montre, au milieu, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tournez ensuite le bouton pour déplacer les aiguilles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne serrez pas le bracelet trop fort afin de ne

pas gêner (voire bloquer) la circulation sanguine en direction de votre main ! Si vous éprouvez comme une sensation d'insensibilité dans votre main, si vous constatez une coloration de votre main, ou si votre peau est marquée par la trace du bracelet ou du cadran lorsque vous l'enlevez, vous devez absolument desserrer le bracelet !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !