

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der exklusiven Luxus-Armbanduhr, einer extravaganten Automatikuhr mit 40 Lagersteinen, Saphirglas, 2 Zeitzonen-Anzeigen, Datumsanzeige, Anzeige der Gangreserve (bis zu 40 Stunden), transparenter Rückseite und Lederarmband. Ihre Armbanduhr ist bis 3 ATM wasserdicht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrer neuen Armbanduhr lange Freude haben.

### Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

### Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie die Krone heraus und stellen Sie auf der rechten Anzeige die korrekte Uhrzeit für die **erste Zeitzone** durch drehen der Krone **im Uhrzeigersinn** ein. Nun stellen Sie die Zeit für die **zweite Zeitzone** auf der linken Anzeige durch drehen der Krone **gegen den Uhrzeigersinn** ein. Drücken Sie danach die Krone wieder hinein.

### Datum einstellen

Durch Drücken der kleinen Vertiefung links halb unten (bei ca. 40 Sekunden) mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer, Kugelschreibermine) können Sie das Datum einstellen.

### Aufziehen der Armbanduhr

Ihre Armbanduhr zieht sich bei Armbewegungen beim Tragen selbständig auf. Sie können ggf. Ihre Automatikuhr aber auch von Hand über die Krone aufziehen.

### Sicherheits- und Pflegehinweise

- Legen Sie Ihre Automatikuhr nicht lange Zeit in Wasser und tragen Sie sie nicht beim Duschen oder Schwimmen. Sie hält zwar eine begrenzte Zeit im Wasser aus, eine vollständige Dichtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
- Behandeln Sie Ihre Automatikuhr sorgfältig. Sie kann durch Stöße oder Schläge beschädigt werden.
- Reinigen Sie Ihre Automatikuhr bei Bedarf mit einem weichen Tuch. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Im Lauf der Jahre kann es nötig werden, dass das Werk Ihrer Automatikuhr gereinigt und gepflegt wird. Dies darf nur von einem ausgewiesenen Fachmann (Uhrmacher) vorgenommen werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und gefährden die Garantie.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Die Armbanduhr gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7304 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas  
05.12.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7304 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cette montre automatique présente de nombreux détails distinctifs : 40 pierres d'horlogerie, cadran en verre saphir, affichage de 2 heures différentes, affichage de la date, indication de l'autonomie restante (jusqu'à 40 heures), fond transparent et bracelet en cuir. Le niveau d'étanchéité de votre montre bracelet est de 3 ATM. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Montre bracelet
- Mode d'emploi

## Régler l'heure

Tirez sur la molette et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure correspondant au **premier fuseau horaire**. Réglez ensuite l'heure correspondant au **deuxième fuseau horaire** affiché sur la gauche en **tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre**. Repoussez ensuite la molette.

## Régler la date

Pour régler la date, appuyez sur le petit renforcement situé en bas à gauche (pendant env. 40 secondes) à l'aide d'un objet pointu (trombone, pointe de stylo à bille).

## Remonter la montre bracelet

Votre montre bracelet se remonte automatiquement lorsque vous la portez, grâce au mouvement de votre poignet. Au besoin, vous pouvez également utiliser la molette pour recharger votre montre manuellement.

## Consignes d'entretien et de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'immergez pas votre montre dans l'eau de manière prolongée. Retirez-la pour nager, vous douchez ou prendre un bain. Elle résiste certes à l'eau, mais une étanchéité totale ne peut pas être garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Une chute ou un coup peuvent l'endommager.
- En cas de besoin, nettoyez votre montre avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Après une certaine période d'utilisation, il est possible que le mécanisme de la montre doive être entretenu ou nettoyé. Ceci doit être effectué uniquement par un spécialiste (horloger).
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Conseils importants concernant le traitement des déchets

Une montre ne doit PAS être jetée dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NC-7304 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
05.12.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7304 ein.