

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Thermometer-Hygrometers. Dieses Produkt zeigt Ihnen die genaue Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an. Zudem können Sie einstellen, dass der Thermometer-Hygrometer Sie bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur warnt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Thermometer-Hygrometer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Thermometer-Hygrometer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x AA-Batterie (Mignon)

Technische Daten

- Temperaturmessbereich: -10 bis 70°C
- Luftfeuchtmessbereich: 20 bis 95%
- Stromversorgung: 1 x AA-Batterie (Mignon)

Inbetriebnahme und Verwendung

Batterie einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Thermometer-Hygrometers. Setzen Sie eine AA-Batterie (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Im Batteriefach ist angegeben, wie Sie die Batterie einlegen müssen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Warn-Einstellungen


Mit der Taste an der Vorderseite kann eingestellt werden, dass Sie das Gerät warnt, wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig sind. Die Warnung kann dabei visuell und/oder akustisch erfolgen.

Visuelle Warnung: Drücken Sie die Taste, bis oben rechts ein Lampen-Symbol angezeigt wird.

Akustische Warnung: Drücken Sie die Taste, bis oben rechts ein Lautsprecher-Symbol angezeigt wird.

Visuelle und akustische Warnung: Drücken Sie die Taste, bis oben rechts ein Lautsprecher-Symbol und ein Lampen-Symbol angezeigt werden.

Displayanzeigen



Liegt die Temperatur unter 20°C, wird **HEIZEN** und **ERKÄLTUNGSGEFAHR** angezeigt. Liegt die Temperatur über 28°C, wird **KÜHLEN** angezeigt.

KOMFORT wird angezeigt, wenn die Temperatur im optimalen Bereich (zwischen 20°C und 28°C) liegt.

Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 40% liegt, wird **BEFEUCHTEN** angezeigt. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% liegt, wird **LÜFTEN** angezeigt.

Wenn **ACHTUNG**, **VORSICHT** oder **GEFAHR** auf dem Display erscheint, besteht aufgrund einer zu hohen Temperatur akute Kreislaufgefahr.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7340 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.01.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7340 ein.