

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Pflanzen-Bewässerungssystems mit Tonspitze. Dank ihm sind Ihre Topfpflanzen mehrere Tage lang optimal mit Wasser versorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Pflanzen-Bewässerungssystem optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Tonspitzen
- Dichtungsringe für Tonspitzen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Handelsübliche PET-Flaschen mit 0,5 bis 2,5 l Fassungsvermögen

## Produktvarianten

- NC-7524: 6er-Set
- ZX-1265: 24er-Set

## Technische Daten

Geeignete PET-Flaschen	0,5 - 2,5 l
Maße (Ø x H)	Je 35 x 98
Gewicht	je 53 g

## Produktdetails



1. Gewinde
2. Tonspitze

## Verwendung



**HINWEIS:**

*Legen Sie die Tonspitze vor der ersten Nutzung bitte 15 Minuten in Wasser.*

1. Bohren Sie mit der Tonspitze vorsichtig ein Loch in die Erde.
2. Legen Sie nun einen Dichtungsring in die Tonspitze. Er verhindert ungewolltes Auslaufen.
3. Nehmen Sie eine leere PET-Flasche zur Hand. Schrauben Sie den Deckel ab und entfernen Sie den Ring des Deckels, der noch auf der Flasche sitzt.
4. Füllen Sie die PET-Flasche mit Wasser.



**HINWEIS:**

*Wünschen Sie eine schnelle Bewässerung, verwenden Sie eine PET-Flasche mit kleinem Gewinde (z.B. eine Sprudelflasche). Für eine langsame Bewässerung verwenden Sie am besten eine PET-Flasche mit großem Gewinde (z.B. eine Saftflasche).*

5. Drehen Sie dann statt des Deckels die Tonspitze mit Dichtungsring auf die PET-Flasche. Achten Sie beim Aufschrauben darauf, dass das Gewinde sauber sitzt und nicht verkantet.
6. Drehen Sie die Flasche um, so dass der Flaschenboden nach oben zeigt, und bohren Sie mit Hilfe einer Schere ein Loch in den Flaschenboden.
7. Stecken Sie nun die Tonspitze mit aufgeschraubter PET-Flasche ohne viel Druck behutsam und möglichst senkrecht in das zuvor gebohrte Loch in der Erde. Achten Sie dabei

darauf, dass sich die PET-Flasche nicht verformt. Die Flasche muss einen sicheren Stand haben.



**HINWEIS:**

*Über die Tonspitze wird 0,2 - 0,25 Liter Wasser pro Tag abgegeben.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.royal-gardineer.de](http://www.royal-gardineer.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces doseurs d'irrigation. Grâce à eux, vos plantes en pot bénéficient d'un approvisionnement en eau optimal pendant plusieurs jours. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Pointes d'argile
- Joints d'étanchéité pour pointe d'argile
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

- NC7524 : 6 pointes en argile
- ZX1265 : 24 pointes en argile

Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Bouteille en PET 0,5 L à 2,5 L

### Caractéristiques techniques

Bouteille en PET compatible	0,5 à 2,5 L
Dimensions (Ø x H)	35 x 98 cm chacune
Poids	53 g chacune

### Description du produit



1. Filetage
2. Pointe d'argile

### Utilisation



**NOTE :**

*Placez la pointe d'argile dans l'eau pendant 15 minutes avant la première utilisation.*

1. Plantez doucement la pointe d'argile dans la terre.
2. Placez ensuite un joint dans la pointe. Vous évitez ainsi les fuites.
3. Prenez une bouteille en PET vide. Dévissez le bouchon et retirez l'anneau du bouchon présent sur la bouteille.
4. Remplissez la bouteille d'eau.



**NOTE :**

*Si vous souhaitez un arrosage rapide, utilisez une bouteille en PET avec un petit goulot (par ex. une bouteille de soda). Pour une irrigation lente, utilisez de préférence une bouteille PET avec un large goulot.*

5. Vissez la pointe en argile avec son joint d'étanchéité sur le goulot de la bouteille PET. Veillez à visser la pointe de manière droite et non de travers.
6. Retournez la bouteille, fond vers le haut, et percez un trou dans le fond de la bouteille à l'aide de ciseaux.
7. Placez la pointe en argile, avec la bouteille PET vissée dessus, dans le trou creusé précédemment. Procédez délicatement, sans forcer, et le plus verticalement possible. Ce faisant, assurez-vous que la bouteille PET ne se déforme pas. La bouteille doit tenir bien en place.



**NOTE :**

*La pointe d'argile libère 0,2 à 0,25 L d'eau par jour.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

