

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Hundeschrecks. Dieses praktische Utensil verschreckt Hunde und Katzen durch ein Ultraschallgeräusch, das für diese Tiere höchst unangenehm ist. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diesen Hundeschreck optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ultraschallpistole
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 9 V Batterie (Block)

Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Hundeschrecks. Legen Sie eine 9 V Batterie ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Angaben zur Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Richten Sie bei Bedarf die Pistole auf das zu verschreckende Tier und drücken den Pistolenabzug für etwa 2-6 Sekunden.



HINWEIS:

Die effektive Reichweite des Hundeschrecks beträgt maximal 6 Meter. Die optimale Wirkung wird bei etwa 2 Metern Abstand erzielt.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Richten Sie das Produkt niemals auf Menschen.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern. Die Ultraschallpistole ist kein Spielzeug.
- Besonders aggressive Tiere lassen sich auch durch Ultraschall nicht abwehren! Lassen Sie in diesem Fall besondere Vorsicht walten.
- Dauerhafter Einsatz der Ultraschallpistole kann das Gehör von Tieren schädigen. Verwenden Sie die Pistole jeweils nur kurz.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cet ustensile pratique effraie les chiens et les chats avec un signal ultrason particulièrement désagréable aux oreilles de ces animaux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pistolet à ultrason
- Mode d'emploi

Accessoire requis : pile 9 V (bloc)

Utilisation

Ouvrez le compartiment à piles situé au bas de l'appareil. Installez une pile 9 V. Respectez obligatoirement la polarité. Refermez le compartiment à piles.

En cas de besoin, dirigez le pistolet vers l'animal à effrayer puis actionnez la gâchette pendant environ 2 à 6 secondes.



NOTE:

La portée effective de l'appareil est de 6 mètres maximum. Les effets optimaux sont obtenus à environ 2 mètres de distance.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne dirigez jamais le produit vers des hommes.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants. Le pistolet à ultrason n'est pas un jouet.
- Un animal particulièrement agressif ne sera pas repoussé par les ultrasons ! Agissez donc toujours avec prudence.
- Une exposition longue aux ultrasons peut endommager l'ouïe des animaux. Utilisez le pistolet par périodes courtes.



ATTENTION:

**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !**

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.