

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses Sektkorken-Fallschirms. Statt auf Nimmerwiedersehen in Nachbars Garten zu verschwinden, schwebt der Korken sanft an einem Fallschirm zu Boden. Das freut die Gäste und die Umwelt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sektkorken-Fallschirm optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Sektkorken-Fallschirm
- Bedienungsanleitung

Produktdetails



1. Clippen Sie den Fallschirmbehälter oben an den Hals Ihrer Sektflasche. Öffnen Sie den Deckel des Behälters und holen Sie den Befestigungsnagel heraus. Schrauben Sie den Nagel fest in den Korken der Sektflasche.
2. Jetzt kann es losgehen! Lockern Sie den Korken ein wenig, damit er klassisch herausfliegt. Der Korken nimmt den Fallschirm im Flug mit und schwebt dann an diesem sanft auf den Boden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Transportbedingt kann es vorkommen, dass Fallschirm und Schnüre nicht optimal im Behälter sitzen. Dadurch könnte bei der ersten Verwendung der Fallschirm nicht richtig funktionieren. Überprüfen Sie deshalb vor dem ersten Einsatz den Fallschirm und legen Sie ihn gegebenenfalls neu gefaltet in den Behälter.
- Der Korken-Fallschirm ist mehrfach verwendbar. Packen Sie den Fallschirm einfach wieder so in den Behälter, dass er erneut leicht herausfliegen kann.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!