

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Wärmepantoffeln. Halten Sie Ihre Füße auch an kalten Winterabenden am Computer mollig warm.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen Produkt lange Freude haben.



HINWEIS

Das Produkt ist besonders für Allergiker geeignet. Da nur synthetische Fasern verwendet werden, bietet das Produkt keinen guten Nährboden für Milben.

Verwendung

Schließen Sie den USB-Stecker der Pantoffeln an einen USB-Port Ihres eingeschalteten Computers oder an ein USB-Netzteil an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Pflegehinweise

- Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
- Entfernen Sie vor dem Waschen das Heizelement! Öffnen Sie hierzu die seitlichen Reißverschlüsse.
- Waschen Sie das Produkt bei maximal 30 °C im Feinwaschgang.
- Verwenden Sie zum Waschen nur geeignetes Feinwaschmittel.
- Verwenden Sie etwas Weichspüler, um einer elektrostatischen Aufladung vorzubeugen.
- Lassen Sie das Produkt lufttrocknen. Verwenden Sie KEINEN Wäschetrockner und hängen Sie das Produkt auch nicht direkt in die Sonne, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.
- Geben Sie das Produkt bei starker Verschmutzung zur Reinigung.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC8056 und NC8057 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV - Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC8056 oder NC8057 ein.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Gardez vos pieds bien au chaud durant les longues soirées d'hiver devant le PC.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE

Le produit convient particulièrement aux personnes allergiques. Les fibres de ce produit étant exclusivement synthétiques, il n'est pas une matière appréciée par les acariens.

Utilisation

Branchez la fiche USB des pantoufles à un port USB libre de votre ordinateur, préalablement allumé, ou à un adaptateur secteur USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit.
- Démontez l'élément chauffant avant le lavage ! Pour cela, ouvrez les logements latéraux.
- Ce produit est lavable en machine. Effectuez un lavage pour textile sensible/fin à 30 °C.
- Utilisez uniquement un nettoyant pour textile fragile.
- Utilisez un peu d'adoucissant pour éviter un chargement électrostatique.
- Laissez sécher le produit à l'air libre. Ne PAS utiliser de sèche-linge et ne pas suspendre le produit à la lumière directe du soleil pour éviter qu'il ne déteigne.
- En cas de grosse salissure, faites nettoyer le produit dans une boutique de nettoyage à sec.
- Ne pas utiliser d'eau de javel !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8056 et NC-8057 conforme à la directive du Parlement Européen 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.08.2013