

Der perfekte Begleiter für den heißen Sommer!

Der Hit für Ihre Strandparty – der „Rettungsring“, der Ihre Getränke vor der Sommerhitze rettet! Sicher eingefasst in stabile Gurte und einen schnell aufgeblasenen Schwimmring behalten Ihre Getränke hiermit stets die optimale Temperatur. Und mit der Sicherheitsleine können Sie den Schwimmring daran hindern, sich mit Ihren Getränken davonzumachen – und ihn immer in bequemer Reichweite halten.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie den Getränkekasten-Schwimmring nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung.
- Sichern Sie den Getränkekasten-Schwimmring immer mit der Leine, damit Ihre Getränke nicht davontreiben.
- Halten Sie den Getränkekasten-Schwimmring von spitzen Gegenständen oder anderen Gefahrenquellen (z. B. glühenden Zigarettenspitzen) fern.
- Lassen Sie den Schwimmring nicht in der prallen Sonne liegen.
- Lassen Sie die Luft aus dem Schwimmring, wenn Sie ihn nicht benutzen, und achten Sie auch bei der Lagerung darauf, dass er nicht beschädigt wird.



ACHTUNG:

Der Getränkekasten-Schwimmring ist keine Schwimmhilfe!

Parfaite pour vos fêtes estivales !

Le must pour vos fêtes au bord de l'eau : la bouée protège vos boissons de la chaleur estivale ! Cette bouée gonflable rapidement et un harnais maintiennent vos boissons en sécurité dans l'eau, pour que vous puissiez les déguster à une température toujours optimale. La corde de sécurité vous permet de garder la bouée à portée de main et évite qu'elle soit emportée par le courant !

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Sécurisez toujours la bouée pour caisse à boissons avec la corde afin que vos boissons ne dérivent pas. // Maintenez la bouée pour caisse à boissons à l'écart d'objets pointus ou d'autres sources de danger (par ex. bouts de cigarettes incandescents). // Ne laissez pas la bouée en plein soleil. // Dégonflez la bouée quand vous ne l'utilisez pas, et veillez également à ce qu'elle ne soit pas endommagée lorsqu'elle est rangée. // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

La bouée pour caisse à boissons n'est pas une aide à la natation !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**

