

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Uhr. Machen Sie aus Ihrer Wand schnell und einfach eine schicke Standuhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal verwenden können.

• Lieferumfang

Uhr
Klebefolien

• Notwendiges Zubehör

1 x AA Batterie (Mignon)
Nagel zur Befestigung der Uhr
Hammer

Verwendung

Hinweis

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufkleben, dass die zu beklebende Fläche frei von Fett, Silikon und Staub ist. Eine frisch gestrichene Wand sollte erst vollständig ausgetrocknet sein, bevor Sie das Wandtattoo aufkleben.

1. Ziehen Sie die Tattoos von der Trägerfolie ab und kleben diese an der gewünschten Stelle Ihrer Wand auf.
2. Entfernen Sie entstandene Luftblasen mit Hilfe einer Raker.
3. Nehmen Sie einen Nagel und hämmern diesen mittig in das Tattoo.
4. Legen Sie auf der Rückseite der Uhr eine Batterie des Typs AA ein. Achten Sie auf den Hinweis der Polarität im Batteriefach.
5. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch Drehen des kleinen Rädchen an der Rückseite ein.
6. Hängen Sie die Uhr mit dem Haken auf der Rückseite an den Nagel.

Verfügbare Modelle

NC-8171-675:

Standuhr-Wandtattoo "Empire" mit Uhrwerk & Zeigern

NC-8172-675:

Kuckucksuhr-Wandtattoo "Peekaboo" mit Uhrwerk & Zeigern

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Créez rapidement et facilement une belle pendule au mur de votre salon. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

• Contenu

Horloge
Films adhésifs

• Accessoires nécessaires

1 x pile AA
Clou pour fixation de l'horloge
Marteau

Utilisation

Note

Avant de coller le sticker, assurez-vous que la paroi soit exempte de graisse, de silicone et de poussière. Un mur fraîchement peint doit d'abord complètement sécher avant d'appliquer l'autocollant mural.

1. Décollez l'autocollant de son film protecteur et collez-le sur votre mur à l'endroit désiré.
2. Retirez les bulles d'air à l'aide d'une raclette.
3. Prenez un clou et enfoncez-le au milieu de l'autocollant.
4. Insérez une pile AA à l'arrière de l'horloge. Respectez les consignes de polarité dans le compartiment à piles.
5. Réglez l'heure en tournant la petite roue à l'arrière.
6. Accrochez l'horloge au clou via le crochet à l'arrière.

Modèles disponibles

NC-8171:

Autocollant mural pendule "Empire" avec mécanisme & aiguilles

NC-8172:

Autocollant mural coucou "Peekaboo" avec mécanisme & aiguilles

Consignes de sécurité

- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.