

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der elektrisch beheizten Schuheinlagen. Dank dieser neuartigen Einlagen werden Sie auch im Winter nicht mehr unter kalten Füßen leiden. So kommen Sie entspannt durch die kalte Jahreszeit. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- 1 Paar beheizbare Schuheinlagen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 9-V-Blockbatterie

Gebrauchsanweisung

1. Schneiden Sie die Schuheinlagen entlang der Markierungen auf Ihre Größe zu. Achtung: Schneiden Sie keinesfalls in den Bereich innerhalb der innersten Linie!
2. Nehmen Sie nun eine Schuheinlage zur Hand. Legen Sie diese dann so in Ihren Schuh, dass die glatte, bedruckte Seite nach oben zeigt.
3. Öffnen Sie das Batterietäschchen und legen Sie eine 9-V-Blockbatterie hinein. Schließen Sie das Täschchen wieder.
4. Ziehen Sie den Schuh an und verbinden Sie das Kabel der Einlage mit der Batterie im Täschchen.
5. Legen Sie den Klettverschluss-Riemen, an dem das Batterietäschchen befestigt ist, eng um den Knöchel oder wahlweise die Wade oder das Knie und schließen Sie den Klettverschluss.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Batterietäschchen sicher befestigt und das Kabel der Schuheinlage angeschlossen ist.
7. Betätigen Sie die „ON/OFF“-Taste, um die Heizung der jeweiligen Schuheinlage ein- oder auszuschalten.
8. Verfahren Sie mit der zweiten Schuheinlage ebenso.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Achten Sie darauf, dass die Schuheinlagen nicht geknickt werden.
- Niemals mehrere Einlagen übereinander in die Schuhe legen - Gefahr vor Überhitzung!
- Benutzen Sie die Einlagen nicht, wenn Sie an ihnen oder am Kabel Beschädigungen feststellen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Akkus desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Akkus im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

