

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir danken Ihnen für den Kauf dieser LED-Handschuhe. Diese Handschuhe spenden Ihnen in der dunklen und kalten Jahreszeit mit drei LEDs helles Licht. Der weiche Fleece-Stoff hält Ihre Hände schön warm. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Paar Handschuhe haben.

### **Lieferumfang**

1 Paar LED-Handschuhe  
4 Knopfzellen (Typ CR2032)  
Bedienungsanleitung

### **Batterien einlegen**

Öffnen Sie die Innentaschen in den Armbündchen der Handschuhe und entnehmen Sie die Batteriehalterungen. Legen Sie die Knopfzellen ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Verstauen Sie die Batteriehalterungen wieder in den Innentaschen und schließen Sie sie.

### **Verwendung**

1. An der Batteriehalterung zwischen den beiden Knopfzellen befindet sich der An-/Aus-Knopf. Diesen können Sie durch den Stoff fühlen.
2. Drücken Sie auf den Knopf, um die LEDs einzuschalten und wiederholen Sie dies beim zweiten Handschuh.
3. Ziehen Sie die Handschuhe an.

### **Pflegehinweise**

Entfernen Sie die Elektronik, indem Sie die LED-Leuchten in den Handschuhen (Zeige-, Mittel-, Ringfinger) einzeln an den Kabeln aus dem Stoff ziehen. Gehen Sie vorsichtig mit den Kabeln um und knicken Sie sie nicht. Waschen Sie die Handschuhe behutsam von Hand. Verwenden Sie dazu ein mildes Waschmittel. Die Temperatur des Wassers sollte 30° Celsius nicht übersteigen. Hängen Sie die Handschuhe zum Trocknen auf. Nach dem Trocknen können Sie die LED-Leuchten und Kabel wieder in den Handschuhen befestigen.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung.



## **ACHTUNG**

***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung**

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.