

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf des elektrisch beheizten Wärmeunterbetts für Doppelbetten (160 x 140 cm), das zum Vorheizen von Betten bestimmt ist. Die Vorderseite besteht aus kuschligen Teddy-Plüsch, die Rückseite aus Fleece. Dank Überhitzungs-Schutz bleiben Sie so sicher warm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Wärmeunterbett optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Wärmeunterbett (160 x 140 cm)
- Anschlusskabel mit Steuerung
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	2 x 60 W
Wärmestufen	3
Überhitzungs-Schutz	Ja
Material	100 % Polyester
Maße	160 x 140 cm



**ACHTUNG!**

**Setzen Sie dieses Produkt ausschließlich als Wärmeunterbett ein und verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel.**

	Keine Nadeln einstechen
	Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen.

**Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme**

- Benutzen Sie das Wärmeunterbett niemals, wenn es gefaltet ist.
- Benutzen Sie das Wärmeunterbett niemals, wenn es verknittert ist.
- Stecken Sie keine Nadeln oder Sicherheitsnadeln in das Wärmeunterbett.
- Das Wärmeunterbett darf nicht von hilflosen oder gegen Hitze empfindlichen Personen sowie Kindern verwendet werden.
- Das Wärmeunterbett darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.

**Pflegehinweise**

- Nutzen Sie das Wärmeunterbett niemals, wenn es feucht ist.
- Das Wärmeunterbett darf nicht maschinell gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- Das Wärmeunterbett kann bei 30 Grad in Handwäsche gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steuerung des Wärmebetts keinesfalls mit Wasser in Berührung kommt.

**Bedienungsanleitung**

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem Wärmeunterbett.
2. Stecken Sie das Anschlusskabel in eine Steckdose.
3. Die Steuereinheit bietet Ihnen vier Einstellmöglichkeiten: 0 (Aus) sowie drei Wärmestufen (1, 2 und 3).
4. Wurde eine der Wärmestufen gewählt, leuchtet eine rote LED in der Steuereinheit auf.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8260-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
30.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8260 ein.

Weitere Infos und FAQs zu WILSON GABOR-Produkten finden Sie auf der Internetseite: [www.wilson-gabor.de](http://www.wilson-gabor.de).



## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce surmatelas chauffant électrique pour lit double (160 x 140 cm). La face avant est en peluche, l'autre est en polaire. Grâce à la protection contre la surchauffe, vous restez bien au chaud en toute sécurité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Surmatelas chauffant (160 x 140 cm)
- Câble d'alimentation avec boîtier de commande
- Mode d'emploi



## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	2 x 60 W
Niveau de chaleur	3
Protection contre la surchauffe	Oui
Composition	100 % polyester
Dimensions	160 x 140 cm



### ATTENTION !

**Utilisez ce produit uniquement comme surmatelas chauffant. Pour l'alimentation électrique, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.**

	Ne pas piquer d'aiguille.
	Ne pas utiliser plié ou en compacté.

## Consignes d'entretien

- N'utilisez jamais le surmatelas chauffant s'il est humide.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas être lavé en machine, ni nettoyé à l'aide de produits chimiques.
- Le surmatelas chauffant peut être lavé à la main à 30 °C.
- Veillez à ce que le boîtier de commandes du surmatelas chauffant n'entre jamais en contact avec de l'eau.

## Consignes préalables à la première utilisation

- N'utilisez jamais le surmatelas chauffant lorsqu'il est plié.
- N'utilisez jamais le surmatelas chauffant lorsqu'il est froissé.
- Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle à nourrice dans le surmatelas chauffant.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes dépendantes ou sensibles à la chaleur comme les enfants.
- Le surmatelas chauffant ne doit être réparé que par des spécialistes agréés.

## Mode d'emploi

1. Branchez le câble d'alimentation fourni à la prise correspondante du surmatelas chauffant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale.
3. L'unité de commandes offre quatre possibilités de réglages : 0 (éteint) ainsi que trois niveaux de chauffe (1, 2 et 3).
4. Lorsqu'un niveau de chauffe a été sélectionné, une LED rouge s'allume sur l'unité de commandes.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
- Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-8260 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
30.12.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).