

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Windschutzes für Ihren Gaskocher, mit dem Sie zuverlässig verhindern können, dass Brisen und Windstöße Sie beim Outdoor-Kochen stören. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Windschutz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Windschutz
- 2 Erdspeieße
- Produktinformationen

Verwendung

Falten Sie den Windschutz auf und stellen Sie ihn in der gewünschten Form so um Ihren Gaskocher, dass dieser gut vor Wind geschützt ist. Fixieren Sie gegebenenfalls den Windschutz mit den beiden Erdspeießen, um ein Umfallen zu verhindern. Bei wechselhaften Windverhältnissen können Sie den Windschutz auch zu einem schützenden Kreis formen und einen Erdspeieß verwenden, um die beiden Enden aneinander zu fixieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce paravent pour réchaud à gaz, qui vous permet de vous protéger du vent et des rafales lorsque vous préparez vos repas en plein air. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Paravent
- 2 piquets
- Fiche d'informations produit

Utilisation

Dépliez le paravent et placez-le selon vos besoins autour de votre réchaud à gaz, de manière à ce que ce dernier soit parfaitement protégé du vent.

Fixez si besoin le paravent avec les deux piquets fournis pour éviter qu'il ne tombe. Si le vent change de direction, vous pouvez aussi encercler le réchaud à gaz avec le paravent et utiliser un piquet pour fixer les deux extrémités du paravent entre elles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !