

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Insektenvernichters. Mit diesem praktischen Insektenvernichter können Sie ohne lästige Mückenstiche ganz entspannt den Sommer genießen. Der Insektenvernichter arbeitet ohne den Einsatz gesundheitsgefährdender Giftstoffe oder Düfte. Sie benötigen für seinen Betrieb lediglich eine Steckdose. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Insektenvernichter einsetzen können.

Lieferumfang

- Insektenvernichter
- Bedienungsanleitung


Einführung

Diese Insektenfalle nutzt eine UV-Lampe, die ein Licht produziert, die Insekten anlockt. Insekten werden von dem Licht angezogen und fliegen geradewegs in die Falle, wo sie von dem eingebauten Ventilator nach unten in den Insektenaufbewahrungsbehälter gesogen werden, in dem sie durch ein spezielles Austrocknungsverfahren ein schnelles Ende finden.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Leistung	15 W
UV-Licht	360 – 400 nm
Wirkfläche	60m ²
Höhe	Ca. 30 cm
Breite	Ca. 26 cm

Produktdetails



Verwendung

1. Stellen Sie den Modi-Schalter auf AUTO, um das Gerät nur bei Dunkelheit einzuschalten. Stellen Sie den Schalter auf ON, um es dauerhaft einzuschalten.
2. Stellen Sie die Falle möglichst an einem abgedunkelten Ort auf, um Interferenzen mit anderen Lichtquellen zu vermeiden.
3. Stecken Sie nun den Stecker in die Strombuchse und das Netzteil in die Steckdose.

Reinigung



ACHTUNG

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Falle nicht an den Strom angeschlossen ist.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den Insektenaufbewahrungsbehälter regelmäßig reinigen. Das gelingt am besten mit einer Bürste. Um den Behälter zu öffnen, drehen Sie ihn in Richtung des Uhrzeigersinns auf das offene Vorhängeschlosssymbol. Der Behälter kann auch mit Wasser

gereinigt werden, achten Sie dabei darauf, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit vorhanden ist, wenn Sie ihn wieder befestigen. Boden und Oberfläche auf der Außenseite können mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie hierbei keine nassen Tücher oder aggressiven Chemikalien zum Reinigen des Gerätes.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die Lampe leuchtet nicht	Das Gerät ist nicht richtig in die Steckdose angeschlossen	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose
	Ein/Aus-Schalter einer eventuellen Mehrfachsteckdose steht auf „Aus“.	Stellen Sie den Schalter auf „Ein“.
	UV-Lampe ist defekt.	Ersetzen Sie die UV-Lampe
Die Falle funktioniert nicht richtig.	Das Gerät wird nicht entsprechend der Anleitung verwendet	Verwenden Sie das Gerät der Anleitung entsprechend.
	UV-Lampe leuchtet nur schwach bis gar nicht.	Ersetzen Sie die UV-Lampe.
Die Falle vibriert	Die Falle wurde falsch zusammengesetzt	Überprüfen Sie anhand der Anleitung die korrekte Montage

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8566 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8566 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes. Grâce à ce piège à insectes pratique, profitez de l'été sans vous soucier des moustiques et autres nuisibles. Le piège à insectes fonctionne sans substances ou parfums dangereux pour la santé. Son utilisation requiert uniquement une prise de courant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à insectes
- Mode d'emploi


Introduction

Ce piège à insectes fonctionne à l'aide d'une ampoule à UV produisant une lumière qui attire les insectes. Les insectes se dirigent donc vers la lumière et volent droit dans le piège, où ils sont aspirés vers le bas par un ventilateur intégré, qui les conduit ainsi dans un récipient spécial où ils connaissent une mort rapide par le biais d'un procédé de dessèchement spécifique.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Puissance	15 W
Lumière UV	360 – 400 nm
Surface couverte	60 m ²
Hauteur	Env. 30 cm
Largeur	Env. 26 cm

Description du produit



Utilisation

1. Placez le commutateur de modes sur AUTO pour que l'appareil ne s'allume qu'à la tombée de la nuit. Placez le commutateur sur ON pour l'allumer en continu.
2. Placez le piège dans un endroit le plus sombre possible, afin d'éviter les interférences avec d'autres sources de lumière.
3. Branchez le connecteur à la prise d'alimentation, et l'adaptateur secteur à une prise murale.

Nettoyage



ATTENTION :

Lors du nettoyage, veillez absolument à ce que le piège ne soit pas branché à l'alimentation électrique.

Afin d'obtenir les meilleures performances, nettoyez régulièrement le récipient à insectes. Le mieux pour cela est d'utiliser une brosse. Pour ouvrir le récipient, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le symbole du cadenas ouvert. Le récipient peut également être nettoyé à

l'eau. Veillez alors à ne pas laisser d'eau ou d'humidité dans le récipient lorsque vous le fixez à nouveau. Le fond, ainsi que la face extérieure, peuvent être essuyés avec un chiffon propre et sec. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez ni chiffon humide ni produit chimique agressif.

Dépannage

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
L'ampoule ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché correctement à la prise murale.	Vérifiez le branchement entre le connecteur et la prise.
	L'interrupteur marche/arrêt d'une éventuelle multiprise est en position "arrêt".	Placez l'interrupteur de votre multiprise en position "marche".
	L'ampoule UV est défectueuse.	Remplacez l'ampoule UV.
Le piège ne fonctionne pas correctement.	L'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions de la notice.	Utilisez l'appareil conformément à la notice.
	L'ampoule UV brille faiblement, voire pas du tout.	Remplacez l'ampoule UV.
Le piège vibre.	Le piège a été mal assemblé.	À l'aide de la notice, vérifiez que le montage a été effectué correctement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8566 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.