

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Multifunktions-Tiervertreibers. Dieser Tierverteiler befreit Sie schnell und einfach von lästigen Schädlingen und reinigt dabei auch noch die Luft. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Multifunktions-Tierverteiler optimal nutzen können.

**STOP:**

Verwenden Sie den Multifunktions-Tiervertreiber niemals in der Nähe von Kindern. Kleinkinder können die verwendeten Frequenzbereiche in manchen Fällen hören und durch diese geschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Häusern, in denen Kinder anwesend sind, auch nicht, wenn sich diese in anderen Räumen oder Stockwerken aufhalten. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Kinder anwesend sind.

Lieferumfang

- Multifunktions-Tiervertreiber
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Maße: ca. 13 x 6,5 x 5 cm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 150 g
- Ultraschall: 14,5 bis 20 kHz

Anschluss

Stecken Sie den Multifunktions-Tiervertreiber in eine freie Steckdose. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Tischdecken, da diese die Schallwellen absorbieren und die Wirkung einschränken können.

**HINWEIS:**

Blockieren Sie das direkte Umfeld des Geräts nicht mit anderen Gegenständen. Die Steckdose sollte möglichst frei liegen, damit die Schallwellen sich ausbreiten können.

**ACHTUNG:**

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien!

Funktionsweise

Der Multifunktions-Tiervertreiber kann auf drei verschiedene Arten eingesetzt werden. Sobald Sie es einstecken geht das Nachtlicht an. Die restlichen Funktionen können Sie mit der weißen Taste unter den LEDs einstellen. Je nachdem, welche LED leuchtet, wird eine andere Funktion ausgeführt.

Rot	Das Gerät sendet elektromagnetische Wellen aus, die Schädlinge mit der Zeit auch aus tieferen Verstecken wie Löchern in Möbeln oder Wänden vertreiben können.
Gelb	Das Gerät sendet Anionen aus, die konstant die Luftqualität im Raum verbessern.
Grün	Das Gerät sendet Ultraschallwellen in einem Frequenzbereich zwischen 14,5 und 20 kHz. Die Frequenzen variieren ständig, um zu verhindern, dass Schädlinge sich an den Klang gewöhnen können.
Alle	Das Gerät sendet sowohl elektromagnetische Wellen als auch Ultraschallsignale aus, um Schädlinge zu vertreiben. Gleichzeitig sendet es Anionen, um die Luftqualität zu verbessern.

**HINWEIS:**

Zu Beginn der Verwendung können Sie eine erhöhte Insektenaktivität beobachten, da diese aufgescheucht werden. Innerhalb von ein bis zwei Tagen sollten die Insekten vollständig aus dem Wirkungsbereich verschwunden sein.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Sie Haustiere haben!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-8569 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
23.04.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8569 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cet appareil vous libère rapidement et facilement des visiteurs indésirables et purifie également l'air.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

STOP:
N'utilisez jamais l'appareil anti-nuisibles à proximité d'enfants. Il peut dans certains cas arriver que les enfants entendent certaines plages de fréquences utilisées, cela pourrait leur nuire. N'utilisez pas l'appareil dans des maisons où des enfants sont présents, même s'ils se trouvent dans une autre pièce ou à un autre étage. Lorsque des enfants sont présents, débranchez l'appareil de son alimentation.

Contenu

- Anti-nuisibles multifonction avec purificateur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Dimensions : env. 13 x 6,5 x 5 cm (L x B x H)
- Poids : env. 150 g
- Ultrasons : 14,5 à 20 KHz

Branchements

Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale. Ne placez pas l'appareil à proximité de rideaux ou de nappes, car ils peuvent absorber les ondes sonores et ainsi en réduire l'efficacité de l'appareil.

NOTE:
N'encombrez pas l'environnement direct de l'appareil avec d'autres objets. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre autour de la prise murale afin que les ondes sonores puissent facilement se répandre.

NOTE:
N'utilisez pas l'appareil en extérieur!

Fonctionnement

L'anti-nuisibles peut être utilisé de 3 façons différentes. Dès que vous le branchez, la veilleuse s'allume. Les autres fonctions sont réglables à l'aide de la touche blanche située sous les LED. Chaque LED correspond à une fonction différente.

Rouge	L'appareil émet des ondes électromagnétiques qui permettent, avec le temps, de repousser même les nuisibles s'abritant dans des endroits bien cachés, tels que des trous dans les meubles ou les murs.
Jaune	L'appareil émet des ions négatifs qui augmentent constamment la qualité de l'air dans une pièce.
Vert	L'appareil émet des ultrasons dans une gamme de fréquence de 14,5 à 20 KHz. Les fréquences varient sans cesse pour éviter que les nuisibles s'habituent au son.
Tous	L'appareil émet des ondes électromagnétiques et des ultrasons pour éloigner les nuisibles. Il émet également des ions négatifs pour purifier l'air.



NOTE:
Au début de l'utilisation, vous pourrez remarquer une hausse de l'activité des insectes, car ceux-ci sont alors très perturbés. Au bout d'un jour ou deux, ces insectes devraient avoir été complètement repoussés hors de la zone d'action de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur ! N'utilisez pas l'appareil si vous possédez des animaux domestiques !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/ mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-8569 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
 PEARL-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Allemagne
 23.04.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8569.

Kurtas, H.