

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Fliegennetzes, das sich ganz ohne Bohren und Schrauben einfach im Türrahmen befestigen lässt und sich dank der paarweise angeordneten Magnete sicher verschließt. Auf diese Weise können Sie frische Luft einlassen und die lästigen Insekten gleichzeitig draußen halten!

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Fliegennetz optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Fliegennetz zweiteilig mit Magnetverschluss
- Wandpins (Steckstifte)
- Selbstklebende Klettstreifen
- Montageanleitung

**Montage**

Das Fliegennetz eignet sich zum Anbringen an Türen mit Kunststoff- oder Holzrahmen. Zum Anbringen des Fliegennetzes an Kunststofftürrahmen verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen, um Schaden am Rahmen zu vermeiden. An Holztürrahmen können Sie stattdessen auch die Wandpins (Steckstifte) verwenden.

Beachten Sie jedoch, dass die Wandpins (Steckstifte) kleine Löcher im Rahmen hinterlassen.

**Mit Wandpins**


1. Richten Sie das Fliegennetz so aus, dass sich die zusammengehörenden Magnetpaare gegenüberstehen.




2. Legen Sie das Fliegennetz an einen Türrahmen an und fixieren Sie es rundherum mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials. Achten Sie darauf, dass das Fliegennetz den Türrahmen komplett ausfüllt und keine Lücken zwischen Türrahmen und Fliegennetz vorhanden sind.

**Mit Klettstreifen**

1. Richten Sie das Fliegennetz so aus, dass sich die zusammengehörenden Magnetpaare gegenüberstehen.



2. Ziehen Sie je eines der Papiere von den mitgelieferten Klebepads.
3. Befestigen Sie die Klebepads in regelmäßigen Abständen auf dem Rand an der Rückseite des Fliegennetzes.



4. Legen Sie das Fliegennetz nun an den Türrahmen an, ziehen Sie das zweite Schutzpapier von den Klebepads und bringen Sie das Netz so fest an den Türrahmen an.

### Reinigung und Aufbewahrung

Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie das Fliegennetz bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie es anschließend an der Luft trocknen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Montageanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Kinder dürfen nicht an dem Fliegennetz hochklettern oder sich an das Netz hängen.
- Die Magnetfelder der Dauermagneten können empfindliche elektronische Geräte störend beeinflussen. Halten Sie daher elektronische Geräte und magnetische Datenträger von den Magneten fern. Personen mit elektronischen Medizinimplantaten (z.B. Herzschrittmachern) sollten im Zweifelsfall vor der Verwendung ihren Arzt befragen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette moustiquaire que vous pourrez facilement fixer sur le cadre d'une porte sans devoir percer des trous ni poser de vis, et que vous pourrez facilement fermer grâce aux aimants intégrés. Ainsi, vous pourrez aérer vos pièces sans que moustiques et autres nuisibles ne s'introduisent chez vous ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Moustiquaire en deux parties, avec fermeture aimantée
- Punaises pour fixation au mur
- Bande scratch autocollante
- Mode d'emploi

**Installation**


La moustiquaire peut s'installer sur des portes avec cadre en plastique ou en bois.

Pour fixer la moustiquaire sur un cadre de porte en plastique, utilisez les scratchs autocollants afin d'éviter d'abîmer le cadre de porte.

Pour un cadre de porte en bois, utilisez les punaises. Veuillez noter que les punaises laissent de petits trous dans le cadre de la porte.

**Avec punaises**


1. Orientez la moustiquaire de façon à ce que les aimants formant une paire puissent reposer l'un sur l'autre.




2. Posez la moustiquaire contre un cadre de porte et fixez-la autour du cadre à l'aide du matériel de montage fourni. Veillez à ce que la moustiquaire couvre entièrement le cadre de la porte et qu'il ne reste aucun espace libre entre le cadre de la porte et la moustiquaire.

**Avec des bandes à scratch**

1. Orientez la moustiquaire de façon à ce que les aimants formant une paire puissent reposer l'un sur l'autre.



2. Ôtez un premier film de protection sur chacun des patchs adhésif fourni.
3. Fixez les patchs adhésifs à intervalles réguliers sur le bord arrière de la moustiquaire.



4. Placez ensuite la moustiquaire contre le cadre de la porte, puis retirez le deuxième film de protection des patchs adhésifs. Appuyez la moustiquaire fermement sur le cadre de la porte la fixer.

### Nettoyage et stockage

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs pour nettoyer la moustiquaire. Si nécessaire, nettoyez la moustiquaire avec un chiffon humide. Laissez-la ensuite sécher à l'air libre.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les enfants ne doivent pas escalader la moustiquaire ni s'y suspendre.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Le champ magnétique des aimants peut perturber certains appareils électroniques sensibles. Pour cette raison, maintenez les appareils électroniques et les supports de données magnétiques à distance des aimants.
- Les personnes porteuses d'implants médicaux électroniques (par ex. stimulateur cardiaque) doivent, en cas de doute, interroger leur médecin avant toute utilisation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

