

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser dekorativen Wachskerze in Flaschenform. Mit dieser Kerze kommt sofort heimische Stimmung auf.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wachskerze optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wachskerze in Flaschenform
- Geschenkverpackung (NC-8463, NC-8634)
- Produktinformationen

Produktvarianten

- NC-8463:
Dekorative Wachskerze in authentischer Weinflaschenform
- NC-8633:
Dekorative Wachskerze in Whiskyflaschenform
- NC-8634:
Dekorative Wachskerze in authentischer Weinflaschenform

Produkteigenschaften

Artikel	Maße (cm)	Gewicht
NC-8463	23 x 5,5 x 5,5	270 g
NC-8633	25 x 7,5 x 7,5	520 g
NC-8634	29 x 7,5 (Ø)	550 g



HINWEIS:

Die Kerze steht selbstständig, es wird aber empfohlen, sie auf eine Unterlage wie z.B. einen Teller zu stellen, da sonst Schäden durch tropfendes Wachs entstehen können.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Lassen Sie die brennende Kerze nie unbeaufsichtigt!

- Halten Sie die brennende Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Entzünden Sie die Kerze nicht in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen.
- Stellen Sie die Kerze nur senkrecht auf eine ebene Oberfläche.
- Setzen Sie die brennende Kerze keiner Zugluft aus.
- Bewahren Sie die Kerze nicht in der Nähe starker Wärmequellen auf.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette bougie décorative. Grâce à cette bougie, profitez d'une ambiance chaleureuse !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement cette fiche d'information produit et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bougie décorative en forme de bouteille
- Caissette (pour NC8463 et NC8634)
- Fiche d'informations produit

Variantes du produit

- NC8463 : Bougie décorative "bouteille de vin" petit modèle
- NC8633 : Bougie décorative "bouteille de Whisky"
- NC8634 : Bougie décorative "bouteille de vin" grand modèle

Caractéristiques du produit

Article	Dimensions (cm)	Poids
NC8463	23 x 5,5 x 5,5	270 g
NC8633	25 x 7,5 x 7,5	520 g
NC8634	29 x 7,5 (Ø)	550 g



NOTE :

La bougie tient seule, mais il est recommandé de la placer sur un support, comme par exemple une assiette, car les gouttes de cire chaude pourraient causer des dommages.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne laissez pas une bougie brûler sans surveillance.
- Maintenez la bougie hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas brûler une bougie à proximité de matériaux inflammables.
- Placez la bougie verticalement et sur une surface plane.
- Ne laissez pas une bougie brûler dans un courant air.
- Ne laissez pas brûler une bougie à proximité de sources de chaleur intenses.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !