

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

sicher kennen Sie das: Wenn die Hände im Winter einmal kalt sind, werden sie oft gar nicht mehr richtig warm. Mit den beheizbaren Handschuhen aus der Ideenschmiede infactory fühlen sich Ihre Hände auch bei Minusgraden immer wohl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Handschuhe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Paar Handschuhe
- 2 Batteriefächer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
3 x Batterie Typ AA pro Handschuh (z.B. PX-1567)

Produktvarianten

NC-8660: Beheizbare Handschuhe Gr. S
NC-8661: Beheizbare Handschuhe Gr. M / 7,5
NC-8662: Beheizbare Handschuhe Gr. L / 8,5
NC-8663: Beheizbare Handschuhe Gr. XL / 9,5

Technische Daten

Stromversorgung: 6 x Batterie Typ AA (Mignon)
Material: 100 % Polyamid

Verwendung

Öffnen Sie die Klettverschlussstasche an den Handschuhen und entnehmen Sie die Batteriefächer. Auf der Oberseite der Batteriefächer befindet sich ein Pfeil. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs in Pfeilrichtung auf und nehmen Sie ihn ab. Legen Sie je drei Batterien des Typs AA (Mignon, nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren der Batteriefächer. Schließen Sie die Fächer anschließend wieder.

Verbinden Sie die Batteriefächer mit den Kabeln in den Taschen und schieben Sie sie anschließend wieder in die Handschuhe. Stellen Sie den Schalter an den Batteriefächern auf ON, wenn Sie die Beheizung einschalten möchten, und auf OFF, wenn Sie sie ausschalten möchten.



HINWEIS:

Schalten Sie die Handschuhe 10 Minuten vor der Verwendung an, sodass sich die Wärme innerhalb verteilen kann. Sie können auch während der Vorwärmphase die Handschuhe aufeinanderlegen, um eine bessere Aufwärmwirkung zu erzielen.

Pflege

Waschen Sie die Handschuhe nur mit der Hand in lauwarmem Wasser. Entfernen Sie in jedem Fall vorher die Batteriefächer. Achten Sie darauf, dass der Anschluss des Kabels außerhalb des Wassers bleibt!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Batteriekästen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-8660-675, NC-8661-675, NC-8662-675 und NC-8663-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces gants chauffants.

Habituellement, lorsque nos mains sont froides en hiver, il est difficile de les réchauffer. Grâce à ces gants chauffants, vos mains seront toujours bien au chaud, même en cas de grand froid !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de gants
- 2 compartiments à piles
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

3 piles AA par gant

Variantes du produit

NC-8660 : Gants chauffants, taille S
 NC-8661 : Gants chauffants, taille M / 7,5
 NC-8662 : Gants chauffants, taille L / 8,5
 NC-8663 : Gants chauffants, taille XL / 9,5

Caractéristiques techniques

Alimentation : 6 piles AA (Mignon)
 Composition : 100 % polyester

Utilisation

Ouvrez la fermeture à scratch située sur le revers de chaque gant et enlevez les compartiments à piles. Sur le haut des compartiments à piles se trouve une flèche. Faites glisser le couvercle du compartiment à pile dans le sens de la flèche puis retirez-le. Insérez à chaque fois trois piles de type AA (Mignon, non fournies). Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur des compartiments à piles. Refermez ensuite les compartiments.

Branchez les compartiments à piles à l'aide des câbles situés dans les poches, puis insérez de nouveau les compartiments dans les gants. Placez le commutateur de chaque compartiment à piles en position **ON** pour activer le chauffage, et en position **OFF** pour le désactiver.


NOTE :

Allumez les gants 10 minutes avant utilisation pour permettre à la chaleur de se diffuser à l'intérieur. Vous pouvez également poser un gant sur l'autre pendant la phase de préchauffage pour obtenir un meilleur résultat.

Entretien

Lavez les gants uniquement à la main et avec de l'eau tiède. Avant cela, pensez bien à enlever les compartiments à piles ! Veillez à ce que la prise du câble reste bien en dehors de l'eau !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais les compartiments moteurs dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8660, NC-8661, NC-8662 et NC-8663 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.