

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des schnarchenden Skelettes in der Hängematte, mit dem jede Halloween-Party zu einem gruseligen Erlebnis wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Skelett mit Hängematte
- Motor
- Soundmodul
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA (1,5 V)	
Material	Hängematte	Geknüpftes Sisal
	Stoff	100 % Polyester
	Gliedmaßen	Styropor
Gähnen- / Schnarchintervall	30 Sekunden	
Anwendungsorte	Innenraum geschützter Außenraum	
Soundmodul	7 x 5 x 1 cm	
Skelett-Länge	ca. 80 cm	
Gesamtlänge	ca. 240 cm	
Gesamtgewicht	ca. 560 g	

Batterien einsetzen

Schieben Sie das Batteriefach an der Rückseite des Skeletts auf und setzen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität! Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder drauf.

Verwendung

- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem Steuermodul/Batteriefach auf Ein, um das Skelett schnarchbereit zu machen.
- Durch kurzes Schütteln/Bewegen des Skeletts wird das Schnarchen gestartet. Das Schnarchen hört nach einigen Zyklen von selbst auf und muss wieder aktiviert werden.



HINWEIS:

Das Skelett ist nicht anatomisch korrekt. Fehlende Arm- oder Bein- „Knochen“ sind beabsichtigt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8915-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8915 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce squelette sur hamac, grâce auquel toutes vos fêtes d'Halloween se transformeront en expériences effrayantes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Squelette sur hamac
- Moteur
- Module audio
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 3 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA (1,5 V)	
Composition	Hamac	Sisal noué
	Tissu	100 % polyester
	Membres	Polystyrène
Intervalle bâillement/ronflement	30 s	
Lieu d'utilisation	Intérieur Espace extérieur protégé	
Module audio	7 x 5 x 1 cm	
Longueur du squelette	Env. 80 cm	
Longueur totale	Env. 240 cm	
Poids total	Env. 560 g	

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du squelette et insérez trois piles AA. Veillez à respecter la polarité ! Refermez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

Utilisation

- Placez le bouton ON/OFF situé sur le module de commande en position ON pour activer la fonction ronflement du squelette.
- Si vous secouez ou bougez brièvement le squelette, il se met à ronfler. Après plusieurs cycles, le ronflement s'interrompt tout seul et doit être réactivé.



NOTE :
Le squelette ne reproduit pas fidèlement l'anatomie. Il manque volontairement les os des bras et des jambes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8915 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.