

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo asciugascarpe elettrico con luce UV. Si usa per asciugare e riscaldare scarpe e guanti umidi. La luce UV uccide i batteri e quindi previene la formazione di cattivi odori.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo asciugascarpe elettrico con luce UV.

## portata di consegna

- Asciugascarpe elettrico con due elementi riscaldanti
- manuale operativo

## Specifiche tecniche

tensione	230 V.
frequenza	50 Hz
Consumo di energia	8 W.
Temperatura di essiccazione	fino a 56 ° C

## uso



**NOTA:**

*Questo asciugascarpe viene utilizzato per asciugare e riscaldare scarpe o guanti umidi. Non asciugare altri oggetti bagnati con esso!*

1. Collega l'asciugascarpe a una presa elettrica. Il riscaldamento inizia immediatamente.
2. Metti un elemento riscaldante in ogni scarpa o guanto. Mantenere una distanza di circa 2 cm dalla punta della scarpa o del guanto in modo che l'aria calda possa circolare.



**NOTA:**

*È possibile utilizzare solo 1 scarpa per dispositivo.*

3. Dopo circa 10 minuti l'asciugascarpe ha raggiunto la temperatura massima di 56 ° C.
4. Lasciare gli elementi riscaldanti nella scarpa o nel guanto finché non sono asciutti o sufficientemente preriscaldati.



**NOTA:**

*Non utilizzare gli elementi riscaldanti per più di 8 ore alla volta. Assicurati che ci sia ventilazione sufficiente.*

5. Estrarre la spina dalla presa e rimuovere gli elementi riscaldanti dalle scarpe o dai guanti.

6. Posizionare l'asciugascarpe su una superficie insensibile al calore per raffreddare.



**NOTA:**

*Non utilizzare l'asciugascarpe per asciugare i prodotti in pelle poiché sono molto sensibili al calore.*



**PERICOLO!**

**L'asciugascarpe non deve essere utilizzato coperto!**

## Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di guasti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Utilizzare l'asciugascarpe solo in ambienti interni asciutti, non all'esterno, in bagno o in una cantina umida.
- Asciugare accuratamente le mani bagnate prima di maneggiare l'asciugascarpe.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

## Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NC-8944-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NC-8944 nel campo di ricerca.