

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Weihnachtsdeko. Holen Sie sich das festliche Gefühl in XXL ins Wohnzimmer und zeigen Sie allen Nachbarn und Freunden schon von weit entfernt, wie sehr Sie sich auf das Fest der Liebe freuen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Weihnachtsdeko optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Weihnachtsdeko in drei Teilen
- Aufhänger
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	IP44
Farbtemperatur	2250-2350 K (warmweiß)

**Montage und Inbetriebnahme**

Stecken Sie die Deko mit den Klick-Verbindungen zusammen. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen vollständig eingerastet sind. Verschrauben Sie dann die beiden Bauteile mit der beiliegenden Schraube und Mutter.

Befestigen Sie die Deko nun mit geeignetem Befestigungsmaterial an einer Wand oder vor einem Fenster.

**HINWEIS:**

*Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.*

Stecken Sie den Stecker nun in eine Steckdose. Drücken Sie dann den Schalter am Netzteil, der Stern schaltet sich ein.

**HINWEIS:**

*Die LEDs können leider nicht ausgetauscht werden. Sollte jedoch nach längerem Betrieb eine LED defekt sein, leuchten die restlichen LEDs weiter.*

**Auseinanderbauen und Lagern**

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie die Deko dann am Aufhänger und legen Sie ihn vor sich auf einen Tisch oder auf den Boden.

Ziehen Sie äußerst vorsichtig die Klick-Verschlüsse auseinander.

**ACHTUNG!**

**Die Klick-Verschlüsse sind mit Haken versehen. Wenn Sie zu schnell oder zu stark ziehen, können Sie die Verschlüsse beschädigen und so den Stern nicht mehr montieren**

Legen Sie dann die drei Teile der Deko zusammen in die Originalverpackung. Lagern Sie diese flach, in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an handelsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann. Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9068-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

*Kurtasz, A.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9068 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette belle décoration de Noël, qui rend votre intérieur d'autant plus chaleureux lors des fêtes de fin d'année. Montrez à vos proches et vos voisins à quel point vous vous réjouissez de célébrer les fêtes de fin d'année !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Décoration de Noël en 3 éléments
- Boucle de suspension
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V / 50 Hz
Classe de protection	IP44
Température de couleur	2250 – 2350 K (blanc chaud)

**Montage et mise en marche**

Assemblez les différents éléments à l'aide des fixations à clips. Assurez-vous que les fixations sont bien enclenchées. Vissez ensuite les deux parties restantes à l'aide des vis et écrous fournis.

Suspendez ensuite la décoration de Noël à un mur ou sur une fenêtre à l'aide du matériel de fixation adapté.

**NOTE :**

*Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, préférez faire effectuer le montage par un spécialiste.*

Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale. Appuyez ensuite sur l'interrupteur situé sur la fiche pour allumer l'étoile.

**NOTE :**

*Les LED ne peuvent pas être remplacées. Si après une utilisation prolongée une LED est défectueuse, les autres LED continuent tout de même de briller.*

**Démontage et stockage**

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Décrochez la décoration en la tenant par l'anneau de fixation et placez-la avec précaution sur une table ou sur le sol.

Démontez-la en séparant avec précautions les fixations que vous avez enclenchées.

**ATTENTION !**

**Les fixations à enclencher comportent des crochets. Si vous tirez trop rapidement ou trop fortement dessus, vous risquez de les endommager et vous ne pourrez plus assembler la décoration.**

Remplacez les trois éléments de la décoration dans l'emballage d'origine. Stockez-la à plat, dans un endroit sec et bien ventilé.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9068 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).