

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Gartendeko. Mit dieser Verzierung für Garten, Teich oder Terrasse setzen Sie neue Akzente bei der Darstellung Ihrer Außenanlagen. Eine beachtenswerte Außendekoration, die obendrein auch keine Energiekosten nach sich zieht, da sie solarbetrieben ist. So sparen Sie Geld und schützen dabei noch die Umwelt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Gartendeko optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Solar-LED-Schmetterling
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße	
Höhe:	ca. 15,5 cm
Breite:	ca. 9 cm
Länge:	ca. 13,5 cm

Vor der ersten Verwendung

1. Der Akku der LED-Beleuchtung muss vor der ersten Verwendung einmal vollständig geladen werden.
2. Stellen Sie den Schalter auf der Unterseite des Steins dazu auf die Position **OFF(O)**.
3. Der Akku benötigt etwa 24 Stunden direktes Sonnenlicht, damit er komplett aufgeladen ist. Stellen Sie den Schmetterling an einen Ort, an dem die Solarzelle möglichst viel direktes Sonnenlicht einfangen kann.
4. Stellen Sie nach der kompletten Aufladung des Akkus den Schalter auf **AUTO(I)**.

Verwendung

Platzieren Sie den Schmetterling mit Solar-LED-Beleuchtung an einem Platz, der tagsüber genug Sonnenstrahlung abbekommt. Vermeiden Sie dabei Plätze unter Bäumen oder sonstige Orte, die tagsüber schattig sind. Der integrierte Akku kann sich sonst möglicherweise nicht richtig aufladen. Stellen Sie den Schalter auf der Unterseite des Steins auf **AUTO(I)**. Der Schmetterling verfügt über einen Dämmerungsschalter, schaltet sich also bei Dunkelheit automatisch ein. Achten Sie darauf, dass der Schmetterling nicht in der Nähe einer Straßenbeleuchtung oder eines anderen Lichtobjektes steht, da er sonst nachts evtl. nicht angeht.

Akkuwechsel

Wenn das Licht der LED deutlich nachlässt oder sie sich trotz ausreichender Aufladung nicht einschalten lässt, sollten Sie den Akku wechseln. Lösen Sie dazu die zwei Schrauben auf der Unterseite des Steins mit einem passenden Kreuzschlitzschraubenzieher und nehmen Sie die Abdeckung ab. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, um die Kabel nicht zu beschädigen.

Entnehmen Sie und ersetzen Sie nun den Akku durch einen Akku des gleichen Typs (Ni-MH, AA, 1200 mAh, 1,2 V). Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

**ACHTUNG!**

Setzen Sie nur wiederaufladbare Akkus ein, niemals normale Batterien!

Schrauben Sie anschließend die Abdeckung wieder zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9069 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.12.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-9069 ein.