

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser hocheffizienten LED-Stirnlampe. Robustes und edles Design vereinigen sich in dieser LED-Stirnlampe mit höchster Lichtausbeute und langer Lebensdauer. Durch das flexible Kopfband ist sie perfekt für den mobilen Einsatz geeignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Stirnlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Stirnlampe
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach der LED-Stirnlampe, indem Sie die beiden Klickverschlüsse am hinteren Teil des Lampengehäuses zusammendrücken.
2. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Gehäuse wieder.
4. Jetzt können Sie die Taschenlampe über den Drucktaster an der Oberseite der Lampe einschalten sowie die drei Betriebsmodi wechseln:

- Einmal drücken: Normale Leuchtstärke
 - Erneut drücken: Hohe Leuchtstärke
 - Erneut drücken: Blinken
 - Erneut drücken: Ausschalten.
- Außerdem können Sie den Lichtkegel über Herausziehen oder Hereinschieben des Lampenkopfes Ihren Bedürfnissen anpassen.

Technische Daten

Leuchtmittel: 1 Watt OSRAM High-Power-LED
Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA Micro (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schutzklasse: IP42

Leuchtweite: Bis 15 Meter mit breiterem Lichtkegel, bis 60 Meter bei punktgerichtetem Licht

Leuchtwinkel: Bis zu 90° verstellbar

Batterie-Laufzeit: Bis zu 12 Stunden (bei 50%), bis zu 6 Stunden (bei 100%)

Maße: 65 x 60 x 45 mm

Gewicht: 78 g (ohne Batterien)

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe frontale ultra efficace. Elle conjugue design robuste et élégant et vous promet un éclairage puissant et une longue durée. Le bandeau flexible est idéal pour une utilisation mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe frontale
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles de la lampe frontale en appuyant sur les deux boutons de verrouillage situés à l'arrière du boîtier de la lampe.
2. Insérez 3 piles de type AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez le boîtier.
4. Vous pouvez maintenant allumer la lampe de poche à l'aide du bouton situé sur le haut de la lampe. Vous pouvez également basculer entre 3 modes de fonctionnement :
 - Appuyer une fois : éclairage normal
 - Appuyer une deuxième fois : éclairage puissant

- Appuyer une troisième fois : clignotement
 - Appuyez une quatrième fois : éteindre
- Vous pouvez également ajuster le faisceau lumineux de la lampe selon vos besoins, en tirant sur la tête de la lampe ou en l'enfonçant.

Caractéristiques techniques

Ampoule : LED High Power OSRAM 1 W
Alimentation : 3 piles de type AAA (non fournies)
Classe de protection : IP42
Portée de l'éclairage : jusqu'à 15 m avec un faisceau lumineux plus large, et jusqu'à 60 m avec un faisceau plus étroit
Angle d'éclairage : réglable jusqu'à 90°
Autonomie des piles : jusqu'à 12 h (à 50 %), jusqu'à 6 h (à 100 %)
Dimensions : 65 x 60 x 45 mm
Poids : 78 g (sans piles)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.