

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser hocheffizienten LED-Stirnlampe. Robustes und edles Design vereinigen sich in dieser LED-Stirnlampe mit höchster Lichtausbeute und langer Lebensdauer. Durch das flexible Kopfband ist sie perfekt für den mobilen Einsatz geeignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Stirnlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Stirnlampe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

3 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterie Typ AAA (Micro)
Batterie-Laufzeit	bis zu 12 Stunden (bei 50%) bis zu 6 Stunden (bei 100%)
OSRAM High-Power-LED	1 W
Leuchtweite	bis 15 m (breiterer Lichtkegel) bis 60 m (punktgerichtetes Licht)
Helligkeit	60 Lumen
Leuchtwinkel	bis 90° verstellbar
Leuchtstärken	50%, 100%
Schutzart	IP42
Maße	65 x 60 x 45 mm
Gewicht	78 g

Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach der LED-Stirnlampe, indem Sie die beiden Klickverschlüsse am hinteren Teil des Lampengehäuses zusammendrücken.
2. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Gehäuse wieder.
4. Jetzt können Sie die Taschenlampe über den Drucktaster an der Oberseite der Lampe einschalten sowie die Betriebsmodi wechseln:

- Einmal drücken: Hohe Leuchtstärke
- Erneut drücken: Normale Leuchtstärke
- Erneut drücken: Blinken
- Taste einige Sekunden gedrückt halten: SOS-Blinken
- Erneut drücken: Ausschalten.

Außerdem können Sie den Lichtkegel über Herausziehen oder Hereinschieben des Lampenkopfes Ihren Bedürfnissen anpassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9079-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9079 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe frontale à LED.

Robustesse et design élégant se combinent avec cette lampe frontale à LED puissante et à longue durée de vie. Son bandeau flexible est idéal pour une utilisation mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe frontale à LED
 - Mode d'emploi
- Accessoires requis (non fournis) :
3 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Autonomie des piles	- jusqu'à 12 h (à 50 %) - jusqu'à 6 h (à 100 %)
LED OSRAM High Power	1 W
Portée du faisceau lumineux	- jusqu'à 15 m (faisceau lumineux plus large) - jusqu'à 60 m (point lumineux)
Luminosité	60 lm
Angle d'éclairage	réglable jusqu'à 90°
Puissance lumineuse	50 %, 100 %
Type de protection	IP42
Dimensions	65 x 60 x 45 mm
Poids	78 g

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles de la lampe frontale à LED en appuyant pour cela sur les deux boutons de verrouillage situés à l'arrière du boîtier de la lampe.
2. Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites au bas du compartiment à piles.
3. Refermez le boîtier.
4. Vous pouvez maintenant allumer la lampe de poche à l'aide du bouton situé sur le haut de la lampe. Vous pouvez également basculer entre trois modes de fonctionnement :

- Appuyez une fois : Haute luminosité
- Appuyez à nouveau : Luminosité normale
- Appuyez à nouveau : Clignotement
- Maintenez la touche quelques secondes : SOS clignotant
- Appuyez à nouveau : Éteindre

Vous pouvez également ajuster le faisceau lumineux de la lampe selon vos besoins, en tirant sur la tête de la lampe ou en l'enfonçant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la

lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9079 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.