

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser dekorativen Leuchtkugeln. Zum Aufstellen und Aufhängen: Elegante Kugelleuchte in Schneeflocken-Design.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die dekorativen Leuchtkugeln optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Leuchtkugel mit Stromkabel (ca. 2 cm lang) und Netzstecker
- 2 x Ersatzleuchtmittel
- Bedienungsanleitung

**Inbetriebnahme**

Packen Sie die Leuchtkugel vorsichtig aus und legen Sie sie an den gewünschten Ort oder hängen Sie sie auf.

Hängen Sie die Leuchtkugel nicht am Stromkabel auf, sondern mit einer zusätzlichen Schnur an den am Gehäuse angebrachten Ösen.

Stecken Sie den Netzstecker in eine normale Steckdose (230 V / 50 Hz).



*Hinweis: Die Leuchtkugel wird bei Betrieb etwas warm. Das ist normal und stellt keinen technischen Defekt dar.*

**Wechsel der Leuchtmittel**

Im Lieferumfang befinden sich zwei Ersatzleuchtmittel. Sie können ein kaputtes Leuchtmittel einfach ersetzen, indem Sie an der Leuchtkugel den Kunststoff-Stern um das Leuchtmittel abnehmen und das kaputte Leuchtmittel aus der Fassung herausziehen. Setzen Sie dann ein funktionierendes Leuchtmittel der gleichen Art in die Fassung ein.

**Technische Daten**

Durchmesser	12 cm
Stromversorgung	230 V
Kabellänge	210

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9094 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
01.12.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9094 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette élégante boule lumineuse au design flocon de neige, aussi bien à poser qu'à suspendre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Boule lumineuse avec câble (env. 2 m de long) et fiche d'alimentation
- 2 ampoules de rechange
- Mode d'emploi

**Mise en marche**

Déballez prudemment la boule lumineuse avant de la poser ou de la suspendre là où vous le souhaitez.

Pour suspendre la boule lumineuse, n'utilisez pas le câble d'alimentation, mais un autre fil, que vous fixerez grâce à l'œillet situé sur la coque.

Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant standard (230 V / 50 Hz).



*NOTE : La boule lumineuse peut chauffer durant l'utilisation. Ceci est normal et n'est pas un défaut technique de l'appareil.*

**Remplacement des ampoules**

Deux ampoules de rechange sont fournies dans le contenu. Pour remplacer facilement une ampoule usagée, retirez les étoiles en plastique de la coque puis enlevez l'ampoule défectueuse. Procédez de la même manière pour fixer ensuite une ampoule neuve sur la douille correspondante.

**Caractéristiques techniques**

Diamètre	12 cm
Alimentation	230 V
Longueur du câble	210 cm

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-9094 conforme à la directive 2006/95/CE actuelle du Parlement Européen, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
28.09.2013