

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-LED-Kerzen mit Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Kerzen optimal nutzen können.

**Lieferumfang**

- 4 Mini-LED-Kerzen
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt**

- Eine 3-Volt-Knopfzelle pro Kerze
- Eine 3-Volt-Knopfzelle für die Fernbedienung

**Inbetriebnahme**

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze.
2. Legen Sie eine Knopfzelle (3 V) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität!
3. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter an der Unterseite der Kerze auf „ON“ um die Kerze einzuschalten.
5. Die Kerze ist jetzt betriebsbereit und kann über die Fernbedienung gesteuert werden.

**Fernbedienung**

1. Öffnen Sie das Fach an der Unterseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie eine 3-Volt-Knopfzelle ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Sie können eingeschaltete LED-Kerzen mit den Tasten der Fernbedienung steuern:

Taste	Funktion
ON	Schaltet die Kerzen ein
OFF	Schaltet die Kerzen aus
4H	Schaltet die Kerzen automatisch nach 4 Stunden aus
8H	Schaltet die Kerzen automatisch nach 8 Stunden aus
Candle	Lichtmodus: Flackerndes Kerzenlicht
Light	Lichtmodus: Standard
Sonnensymbol (leer)	Vermindert die Helligkeit
Sonnensymbol (ausgefüllt)	Erhöht die Helligkeit

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Akkus / Batterien und deren Entsorgung**

Akkus und Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus / Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus / Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus / Batterien der gleichen Art verkauft werden.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-9144 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. PEARL GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz  
Leiter Qualitätswesen  
28.07.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-9144 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Plongez votre pièce dans une ambiance romantique ou spirituelle, sans suie, sans odeur et sans coulée de cire. Et bien sûr sans risque d'incendie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 4 Mini bougies à LED
- Télécommande
- Mode d'emploi

**Accessoires requis non fournis**

- 1 pile bouton 3 V par bougie
- 1 pile bouton 3 V pour la télécommande

**Mise en marche**

1. Ouvrez le compartiment à pile situé sous la bougie.
2. Insérez une pile bouton (3 V). Veillez à bien respecter la polarité !
3. Fermez le compartiment à piles.
4. Pour allumer la bougie, placez l'interrupteur «ON/OFF», situé sous la bougie, sur «ON».
5. La bougie est prête à l'emploi et peut être contrôlée par la télécommande.

**Télécommande**

1. Ouvrez le compartiment situé au dos de la télécommande.
2. Insérez une pile bouton 3 V. Veillez à respecter la polarité.
3. Fermez le compartiment à piles.

Vous pouvez contrôler les bougies à LED allumées à l'aide des touches de la télécommande :

Touche	Fonction
ON	Allume les bougies
OFF	Éteint les bougies
4H	Éteint les bougies automatiquement au bout de 4 heures

8H	Éteint les bougies automatiquement au bout de 8 heures
Candle	Mode lumineux : lumière vacillante
Light	Mode lumineux : standard
Symbole soleil (vide)	Réduit la luminosité
Symbole soleil (plein)	Augmente la luminosité

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION :**

*Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.*

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.*

*Sous réserve de modification et d'erreur !*

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-9144, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité

Dipl. Ing. (FH)  
Andreas Kurtasz  
28.07.2011