

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED Solar-Hängeleuchte. Die Hängeleuchte eignet sich ideal für den Garten- und Außenbereich und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Hängelampe optimal nutzen können.

Lieferumfang

- LED Solar-Hängeleuchte
- Bedienungsanleitung

Funktionsweise

Tagsüber wandelt die Solarzelle in der Hängeleuchte das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt damit den internen Akku auf. Schalten Sie die Lampe ein, wird diese vom Akku mit Strom versorgt. Die Leuchtdauer des Lichts hängt von der Länge der Sonneneinstrahlung, den Wetterbedingungen und der jahreszeitlichen Lichtintensität ab.

Inbetriebnahme

Positionieren Sie die Hängeleuchte an einem Platz mit direkter Sonnenstrahlung. Die Solareinheit sollte mindestens 6 Stunden täglich der Sonne ausgesetzt sein, damit Sie ausreichend aufgeladen wird.

Akku wechseln

HINWEIS:
Wechseln Sie die Akkus ca. alle 12 Monate.

- Entfernen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben an der Innenseite der Hängeleuchte und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Auf der Innenseite der Abdeckung befindet sich das Akkufach. Schrauben Sie die Halterung auf, entnehmen Sie die Akkus und ersetzen Sie diese mit neuen Ni-Mh-

Akkus (1,2 V / 600 mAh). Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität und verwenden Sie keine herkömmlichen Batterien!

- Schrauben Sie die Halterung wieder auf das Akkufach.
- Abschließend setzen Sie die Abdeckung wieder in die Hängeleuchte und schrauben Sie fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Akkus dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Akkus desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Akkus im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9170 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-RICHTLINIE 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
20.11.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-9170 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cette lampe à LED est idéale au jardin ou au camping pour créer une atmosphère chaleureuse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Suspension à LED
- Mode d'emploi

Fonctionnement

Pendant la journée, la cellule solaire transforme les rayons du soleil en énergie électrique, qu'elle accumule ainsi pour recharger la batterie intégrée. Lorsque vous allumez la lampe, c'est cette batterie qui fournit de l'électricité. L'autonomie de la lampe dépend de la durée pendant laquelle elle a été exposée aux rayons du soleil, des conditions météorologiques et de l'intensité lumineuse qui varie selon la saison.

Mise en marche

Placez la lampe à un endroit où elle sera exposée à la lumière directe du soleil. Il faut environ 6 heures d'ensoleillement direct pour charger complètement la batterie

Remplacer la batterie**HINWEIS:**

Changez la batterie tous les 12 mois environ

- Retirez les quatre vis cruciformes situées à l'intérieur de la lampe et retirez le couvercle.
- À l'intérieur du couvercle se trouve le compartiment de la batterie. Dévissez le support, retirez la batterie et remplacez-la par une nouvelle batterie Ni-Mh (1,2 V / 600 mAh). Respectez la polarité et n'utilisez pas d'autre type de batterie.

- Revissez le support du compartiment de la batterie.
- Replacez enfin le couvercle sur la lampe et revissez-le.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer ou d'ouvrir vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps!
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NC-9170 conforme à la directive 2011/65/EU du Parlement Européen relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
20.11.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-9170