

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mini Solar-Campingleuchte mit 4 LEDs. Wenn Sie die Nacht in der Natur noch schöner verbringen möchten, darf diese Solar-Campingleuchte nicht fehlen! Egal ob im Zelt, auf dem Campingplatzplatz oder in freier Wildbahn. Die umweltfreundliche, aufladbare Solar-Campingleuchte eignet sich hervorragend für Bereiche, in denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Solar-Campingleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Solar-Campingleuchte
- Mini-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Aufladen

- Laden Sie die Campingleuchte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Sie können die Campingleuchte entweder mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel aufladen, oder sie eigenständig durch die Solarzellen aufladen lassen.
- Um die Campingleuchte mit dem Mini-USB-Kabel aufzuladen, drehen Sie die Campingleuchte an der runden Kunststoffabdeckung und nehmen Sie sie ab. Zwischen den LEDs befindet sich der Mini-USB-Eingang. Verbinden Sie die Campingleuchte mit einer geeigneten Stromquelle (z. B. PC oder Notebook). Nach zwei Stunden ist die Campingleuchte vollgeladen.
- Die Aufladung mit Sonnen- bzw. Tageslicht dauert circa 12 bis 15 Stunden.



HINWEIS:

Ist die Campingleuchte voll aufgeladen, leuchtet Sie durchgehend bis zu zwölf Stunden.

Ein- und Ausschalten

- Der Ein- und Aus-Schalter befindet sich ebenfalls unter der Kunststoffabdeckung. Wenn Sie die Campingleuchte einschalten, leuchtet sie nur, wenn der integrierte Lichtsensor registriert, dass es dunkel wird. Diese Funktion kann durch nahe Lichtquellen, wie zum Beispiel Straßenlaternen, negativ beeinflusst werden. Achten Sie also bei der Platzierung der Leuchte darauf, die Nähe nächtlicher Lichtquellen zu meiden. Wenn es wieder hell wird, schaltet sich die Campingleuchte automatisch wieder aus.
- Wenn die Campingleuchte leuchtet, können Sie sie ausschalten, indem Sie entweder den Ein- und Aus-Schalter umlegen oder den Griff der Campingleuchte neben den Ein- und Ausschalter drehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie zum Aufladen nur Stromquellen mit max. 5,5V.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist Spritzwasserfest und kann auch im Regen verwendet werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9175-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9175 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de camping solaire. Celle-ci est idéale pour les nuits sous la tente ou les soirées au jardin. Son module solaire lui permet d'être utilisée même en l'absence de prise de courants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini lampe de camping solaire
- Câble de chargement mini-USB
- Mode d'emploi

Chargement

1. Avant la première utilisation, rechargez complètement la lampe de camping. Vous pouvez la recharger soit à l'aide du câble mini-USB fourni, soit par le biais de la cellule solaire.
2. Pour recharger la lampe de camping avec le câble mini-USB, tournez le couvercle en plastique de la lampe de camping et retirez-le. L'entrée mini-USB se trouve entre les LED.
3. Branchez la lampe de camping à une source de courant adaptée (ordinateur fixe ou portable, etc). Au bout de 2 heures environ, la lampe de camping est entièrement rechargée.
4. Le rechargement par énergie solaire nécessite environ 12 à 15 heures.

**NOTE :**

Une fois complètement chargée, la lampe de camping brille en continu pendant jusqu'à 12 heures.

Allumer et éteindre

- L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve également sous le couvercle en plastique. Une fois l'interrupteur sur "Marche", la lumière ne s'allume que lorsque le capteur de luminosité intégré détecte la tombée de la nuit. Veillez cependant à ne pas placer la lampe à côté d'une source de lumière nocturne (lampadaire, etc.) : le capteur d'obscurité risque sinon de ne pas fonctionner correctement. Dès qu'il fait jour, la lampe de camping s'éteint automatiquement.
- Lorsque la lampe de camping brille, vous pouvez l'éteindre soit en utilisant l'interrupteur Marche/Arrêt, soit en tournant la poignée située à côté de l'interrupteur Marche/Arrêt.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la

réparation n'a pas été effectuée.

- Pour le chargement, utilisez uniquement des sources dont la tension ne dépasse pas 5,5 V.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le produit résiste aux projections d'eau et peut également être utilisé sous la pluie.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC- 9175 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.