

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Taschen-, Nachttisch- und Stimmungslampe. Diese praktische Lampe mit integriertem Akku umgibt Sie mit angenehmem Licht. Durch den abnehmbaren Teil haben Sie stets eine Taschenlampe parat.

Bitte lesen Sie die folgenden Anwendungshinweise aufmerksam durch, damit Sie Ihre neue Lampe optimal einsetzen können.

## Lieferumfang


- 1x Lampe (Basis und Handteil)
- 1x USB-Kabel
- 1x USB-Netzadapter
- 1x Bedienungsanleitung

## Technische Daten

- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Betriebsdauer: 3,5 – 7 Stunden
- Abmessungen: ca. 109,5 × 109,5 × 215,5 mm
- Akku: 3,7 V, 300 mAh

## Produktdetails

1. Berührungsempfindliche Ein- und Ausschaltfläche
2. Stromkabel-Eingang
3. Handteil
4. Basis



## Inbetriebnahme und Verwendung

### Akku aufladen

Bitte laden Sie den Akku der Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie die Lampe mit Hilfe des USB-Kabels mit dem USB-Netzteil. Schließen Sie das USB-Netzteil an eine geeignete Steckdose an und laden Sie die Lampe für etwa 2 Stunden. Während des Aufladevorgangs leuchtet das Handteil rot. Ist die Aufladung abgeschlossen, leuchtet das Handteil für etwa 5 Minuten grün.



### HINWEIS:

*Sie können die Lampe auch am Computer aufladen. Verbinden Sie dazu die Lampe mit Hilfe des USB-Kabels mit dem Computer.*

## Benutzung

### Handteil-Beleuchtung

Um die Beleuchtung des Handteils einzuschalten, berühren Sie die Ein- und Ausschaltfläche. Nach einmaligem Berühren leuchtet das Handteil in verschiedenen Farben. Nach dem zweiten Berühren leuchtet das Handteil in blau. Um die Beleuchtung auszuschalten, berühren Sie die Ein- und Ausschaltfläche ein drittes Mal. Um das Handteil wie eine Taschenlampe zu benutzen, nehmen Sie das Handteil von der Basis.

### Basis-Beleuchtung

Um die Beleuchtung der Basis einzuschalten, muss die Basis mit einer externen Stromquelle verbunden sein. Drücken Sie von oben auf die Basis, um die Beleuchtung einzuschalten. Mit mehrmaligem Drücken können Sie die selben Beleuchtungsmodi herbeiführen wie beim Handteil.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9182-675 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9182 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe (base et partie lampe de poche)
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**


- Temps de chargement : env. 2 h
- Autonomie en fonctionnement : env. 3h30 à 7 h
- Dimensions : env. 109,5 × 109,5 × 215,5 mm
- Batterie : 3,7 V, 300 mAh

**Description du produit**

1. Surface tactile marche/arrêt
2. Entrée du câble d'alimentation
3. Partie lampe de poche
4. Base

**Mise en marche et utilisation****Charger la batterie**

Chargez complètement la batterie de la lampe avant la première utilisation. À l'aide du câble USB, branchez la lampe à un ordinateur ou chargeur secteur USB (non fourni). La partie lampe de poche s'allume en rouge pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, la partie lampe de poche brille en vert pendant environ 5 minutes.

**Utilisation****Éclairage de la lampe de poche**

Pour allumer la partie lampe de poche, il suffit de toucher la surface tactile Marche/Arrêt. En touchant la lampe une fois, la lampe de poche s'allume en différentes couleurs. En touchant la lampe une deuxième fois, la lampe de poche produit une lumière bleue. Pour éteindre la lampe, touchez la surface tactile une troisième fois. Pour utiliser la partie amovible comme lampe de poche, retirez-la de la base.

**Éclairage de la base**

Pour être allumée, la base de la lampe doit être reliée à une source d'alimentation extérieure. Pour l'allumer, appuyez sur la partie supérieure de la base. En appuyant plusieurs fois, vous commandez les mêmes modes d'éclairage que pour la partie amovible.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9182 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Andreas Kurtasz*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).