



Funkgesteuerter Outdoor-4-Kanal-Hubschrauber GH-720, 2,4GHz

Hinweise zum Austausch der Rotorblätter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie beim Austausch der Rotorblätter folgende Hinweise:

- Die Rotorblätter werden mit zwei Muttern gesichert. Achten Sie darauf, die Muttern nach dem Austausch wieder anzubringen und festzuziehen.
- Sichern Sie die Muttern mit einem gewindegewissenden, flexiblen Kleber. Passender Kleber ist unter der Produktnummer PX-7300 auf www.pearl.de erhältlich (AGT Elastischer Sekundenkleber).



ACHTUNG!

Werden die Muttern nicht gesichert, können sich die Rotorblätter lösen und zu Schäden am Hubschrauber und in der Umgebung des Hubschraubers führen!