

Kinderfahrzeug mit Elektroantrieb

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Kinderfahrzeug mit Elektroantrieb	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheit des Kindes	4
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	6
Konformitätserklärung.....	6
Inbetriebnahme	7
Montage.....	7
Fernsteuerung	15
Batterien einsetzen / wechseln.....	15
Mit Fahrzeug koppeln	16
Steuerung.....	16
Akku laden.....	17
Verwendung	18
Technische Daten	19

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues Kinderfahrzeug mit Elektroantrieb

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des Playtastic Kinderfahrzeugs mit Elektroantrieb. Dieses Elektro-Auto bedient sich fast wie ein echtes Auto und das Beste: Sollte Ihr Sprössling auf Abwegen sein, können Sie die Steuerung des Elektro-Autos mit der Fernsteuerung übernehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Elektro-Auto optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Auto
- 1 Lenkrad
- 1 Sitz
- 4 Räder
- 4 Radkappen
- 1 Getriebe
- 7 Unterlegscheiben
- 1 Ladegerät
- 1 MP3-Verbindungskabel
- 1 Radachse
- 1 Fernsteuerung
- 4 Kurbelkeile
- 12 Schrauben
- 2 Federung für Hinterreifen
- 2 Verstärkungsvorrichtung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Schraubenzieher, 2x Batterien AA 1.5 V

Wichtige Hinweise zu Beginn

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und vor allem die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



ACHTUNG!

Dieses Fahrzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



Sicherheit des Kindes

Sie als Aufsichtsperson sind dafür verantwortlich, dass während des Betriebs folgende Sicherheitshinweise eingehalten werden:

- ***Das Fahrzeug darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden!***
- ***Dieses Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen!***
- ***Verwenden Sie das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen!***
- ***Die Fernsteuerung darf nur von Erwachsenen bedient werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht in Kinderhände gerät!***
- Das Fahrzeug sollte nur auf ebenen, befestigtem Untergrund benutzt werden (z.B. abgesperrte Plätze, Parks, Spielstraßen, Privatgrundstücke, etc.).
- ***Achtung: Das Fahrzeug darf auf keinen Fall an folgenden Orten verwendet werden: Öffentliche Straßen, Schnellstraßen, Wasserlachen, Flussbette, etc.***
- Achten Sie immer darauf, dass sich keine anderen Verkehrsmittel in der Nähe befinden.
- ***Achten Sie bei der Auswahl des Geländes auf folgende Gefahrenquellen: Swimmingpools und andere Wasserflächen, Treppen, Absturzkanten!***
- Greifen Sie rechtzeitig ein, wenn eine Gefahrenquelle auftaucht!
- Das Fahrzeug sollte niemals ohne Schuhe benutzt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung Daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Nehmen Sie die Montage des Fahrzeugs selbst vor und behalten Sie Ihre Kinder dabei unter Aufsicht. Einzelne Teile wie Schrauben, Metallstangen, Kanten können ein Verletzungsrisiko darstellen, wenn Kinder mit ihnen spielen.
- Überzeugen Sie sich vor Fahrtbeginn, dass Ihr Kind den Sicherheitsgurt richtig angelegt hat.
- Lassen Sie Ihr Kind mit dem Fahrzeug nicht an Orten fahren, wo es auf fließenden Straßenverkehr treffen kann. Verzichten Sie auch auf Straßenüberquerungen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist vorgesehen für Kinder von 3 bis 6 Jahren bis max. 30 kg Körpergewicht. Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Nur unter elterlicher Aufsicht verwenden. Lassen Sie Kinder beim Spielen mit dem Produkt nie unbeaufsichtigt.
- Laden Sie das Fahrzeug nur in ausgeschaltetem Zustand.
- Überprüfen Sie vor jeder Aufladung die Kabelverbindungen und den Stecker des Ladegeräts auf Schäden.
- Ohne intakte Sicherung kann der Akku nicht geladen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ACHTUNG

Nur unter Aufsicht verwenden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien und Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können den Antriebsakku des Fahrzeugs wie Ihre übrigen Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien und Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien und Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien und Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Schließen Sie die Anschlüsse des Antriebsakkus nicht kurz. Bei einem Kurzschluß besteht Brandgefahr.
- Überladen Sie den Antriebsakku nicht. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien und Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1211-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1211 ein.

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung und lesen Sie sich die Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.



ACHTUNG!


Das Auto darf auf Grund verschluckbarer Kleinteile nur von einem Erwachsenen montiert werden

Montage

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den Abbildungen.

Bitte befestigen Sie die Verstärkungsvorrichtung an den inneren Seiten des Autos. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben (es bleiben 4 Ersatzschrauben übrig).







Drehen Sie das Auto auf den Rücken. Entfernen Sie die Dämpfungsvorrichtungen. Legen Sie eine Feder in die Autofederung, setzen Sie diese nun in die Manschette. Schieben Sie die 10mm Hinterachse durch Manschette und Gehäuse, so dass die Feder im Innern des Autos arretiert ist.

Positionieren Sie das Getriebe durch die Hinterachse und verbinden Sie dann die Kabel des Getriebes mit denen des Autos. Nun können Sie den Reifen aufstecken und mit dem Sicherungsstift fixieren. Auf der gegenüberliegenden Seite muss bitte zuerst die Abstandshülse mit Unterlagscheibe auf die Achse geschoben werden bevor der Reifen montiert werden kann.


Hinterrad anbringen




Vorderrad anbringen




Scheibe einklicken




Verbinden Sie die Kabel, achten Sie dabei auf die + / - Polung.




Platzieren Sie den Sitz in den Vertiefungen und befestigen Sie ihn mit den zwei mitgelieferten Schrauben.



Bringen Sie den Außenspiegel an.



Fernsteuerung



- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Notbremse | 6 | H-LED (hohe Geschwindigkeit) |
| 2 | Vorwärts fahren | 7 | M-LED (mittlere Geschwindigkeit) |
| 3 | Verbindungs-Taste | 8 | L-LED (niedrige Geschwindigkeit) |
| 4 | Rechtskurve | 9 | Rückwärts fahren |
| 5 | Linkskurve | | |

Batterien einsetzen / wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien.
- Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Mit Fahrzeug koppeln



ACHTUNG!

Vor der ersten Fahrt müssen Fahrzeug und Fernsteuerung unbedingt gekoppelt werden!

1. Halten Sie die Verbindungs-Taste der Fernsteuerung 2-4 Sekunden gedrückt. Die L-LED blinkt.
2. Schalten Sie das Fahrzeug ein. Fernsteuerung und Fahrzeug werden miteinander gekoppelt. War die Verbindung erfolgreich, leuchtet die L-LED beständig.



HINWEIS:

Sollte die L-LED weiterhin blinken, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernsteuerung kurz raus, setzen Sie sie wieder ein und wiederholen Sie dann Schritt 1 und 2.

Steuerung



Vorwärts fahren



Linkskurve



Rückwärts fahren



Rechtskurve

P

Notbremse

S

Geschwindigkeit



HINWEIS:

Nach drücken der P-Taste (Notbremse) hält das Fahrzeug an und fährt erst weiter, wenn die Taste erneut gedrückt wird.


Akku laden



ACHTUNG!


Der Akku darf nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden! Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt!

1. Öffnen Sie den Sitz, damit Sie auf die Batterieanschlüsse zugreifen können. Achten Sie darauf, die Farben passend zu verbinden (rot zu rot, blau zu blau).
2. Stecken Sie das Netzkabel erst in die dafür vorgesehene Öffnung des Autos und verbinden Sie es dann mit einer Steckdose. Achten Sie darauf, dass sich keine leicht entflammaren Materialien in der Nähe befinden!
3. Laden Sie das Gerät voll auf.
4. Während des Ladevorgangs kann das Auto nicht gefahren werden.
5. Legen Sie die Batterien in die Fernsteuerung ein.



Verwendung

Starten Sie das Gerät, indem Sie den Zündschlüssel umdrehen. Der Vorwärts/Rückwärts-Hebel bestimmt die Fahrrichtung. Das Auto bewegt sich in die eingestellte Richtung, sobald sie das Gaspedal betätigen.



Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Sicherheit des Kindes zu Beginn der Anleitung!

Technische Daten

Motor		2x 12 V / 35 W
Ladegerät	Eingang	220 V, 50-60 Hz
	Ausgang	12 V / 1000 mA
Akku		1 x 6 V / 4,5 Ah
Ladezeit		8-10 Stunden
Fahrdauer		Bis zu 3 Stunden
Max. Traglast		30 kg
Geschwindigkeit		3-6 km/h
Altersempfehlung		3-8 Jahre
Fernsteuerung	Batterie	AA 1,5 V
	Reichweite	Ca. 20 m
Maße		85 x 50 x 50
Gewicht		10,2 kg

Kundenservice: 0049 (0) 7631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV5 – 06.06.2019 – BS//MR