

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schuh-Spikes. Sie sorgen im Winter für guten Halt auf verschneiten und vereisten Wegen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihren neuen Schuh-Spikes lange Freude haben.

Lieferumfang

- 1 Paar Schuh-Spikes
- Produktinformationen

Produktvarianten

NX-1213-675: Schuh-Spikes, Gr. 35 – 39
NX-1214-675: Schuh-Spikes, Gr. 40 – 43
NX-1215-675: Schuh-Spikes, Gr. 44 – 47

Verwendung

Damit Sie im Winter auf verschneiten und vereisten Wegen guten Halt haben, ziehen Sie die Schuh-Spikes über Ihre normalen (Winter-) Schuhe oder Stiefel.

Die Schuh-Spikes werden von der Schuhspitze bis zum Fersenbereich unter Ihren Schuh gespannt.

Die Gummisohle mit Profil und kleinen Metallstiften sorgt für sicheren Tritt.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Achtung Verletzungsgefahr besteht an den Metallstiften.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces crampons pour chaussures. Ils vous permettent de marcher sans glisser sur les chemins gelés ou enneigés.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de crampons pour chaussures
- Fiche d'informations produit

Variantes du produit

- NX1213 : Crampons pour chaussures, pointure 35-39
- NX1214 : Crampons pour chaussures, pointure 40-43
- NX1215 : Crampons pour chaussures, pointure 44-47

Utilisation

Avant de marcher sur de la neige ou du verglas, chaussez les crampons par-dessus vos chaussures ou bottes d'hiver.

Les crampons pour chaussures doivent être tendus sous vos chaussures, depuis la pointe jusqu'au talon.

La semelle en caoutchouc avec rainures et petites pointes en métal vous permettent de marcher sans dérapier.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

- Tenir hors de portée des enfants.
- Attention ! Risque de blessures en raison des pointes en métal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

