

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehe.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses vom Stromnetz getrennt werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Entnehmen Sie den Filter (siehe Kapitel Filter wechseln). Klopfen Sie vorsichtig den Staub heraus und entfernen Sie ggf. Objekte aus den Filtern.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Luftreinigers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Luftreiniger optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Luftreiniger
- Netzteil mit USB-Kabel
- Aktivkohle-Filter (im Luftreiniger)
- HEPA-Filter (im Luftreiniger)
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- NX-1364: Ersatzfilter-Set für Luftreiniger LR-150, 2 HEPA-, 2 Aktivkohle-Filter

Technische Daten

Stromversorgung	USB: 5 V, 1 A Netzteil: 100 – 240 V, 50/ 60 Hz, 0,2 A
Reinigungsleistung	Entfernt 33% der Verschmutzung in 1 Stunde
Mikropartikel	Entfernt 99,97 % aller Mikropartikel in der Luft
Reinigungsbereich	8 – 15 m ³
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Leistung	≤ 5 W
Volumenstrom	1,75 m ³ /min
Reinigungsrate	2,3 m ³ /s
CADR (Clean Air Delivery Rate)	60
Ozon Konzentration	< 0,05 ppm
Maße (BxHxT)	164 x 146 x 100 mm
Gewicht	460 g

Produktdetails



1. Display
2. Filter (im Luftreiniger)
3. Stromanschluss

Inbetriebnahme

Schließen Sie das USB-Kabel am Stromanschluss des Geräts an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Anschluss Ihres Computers oder mit dem Netzteil. Die Ein/Aus-Taste unten rechts im Display leuchtet grün.

Verwendung

Tippen Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Luftreiniger ein- bzw. auszuschalten.

Filter wechseln

Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Öffnen Sie dann die Seite des Geräts, auf der sich die Filter befinden. Entnehmen Sie die alten Filter und ersetzen Sie sie durch Neue. Legen Sie erst den Aktivkohle-Filter und dann den HEPA-Filter mit der glatten Seite zuerst ein. Schließen Sie die Seite wieder.

Problemlösung

- **Die Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.**
Prüfen Sie, ob das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist.
- **Das Gerät arbeitet nicht.**
Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- **Die Ein/Aus-Taste reagiert langsam auf Berührungen.**
Prüfen Sie, ob das Gerät korrekt mit der Stromversorgung verbunden ist und versuchen Sie es erneut.
- **Schlechte Reinigungsleistung.**
Prüfen Sie, ob der Lufteinlass und -auslass blockiert ist.
Prüfen Sie, ob die Filter verschmutzt sind.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.

- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen
- Dieser Luftreiniger darf nicht in Räumen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) verwendet werden.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern benutzen die Wasser enthalten.
- Den Luftreiniger nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen.
- Der Luftreiniger darf nicht als Be- und Entlüftungsgerät verwendet werden.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnungen immer frei. Achten Sie auf genügend Abstand zu anderen Objekten.
- Gerät während des Betriebes nicht abdecken.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- **ACHTUNG!** Halten Sie bei medizinischer Vorbelastung Rücksprache mit Ihrem Arzt. Das Gerät beinhaltet einen Ionisator, der in geringen Mengen Ozon (O₃) produzieren kann. Falls Sie unter Lungenkrankheiten, Asthma, Herzkrankheiten, Erkrankungen der Atemwege, Atemproblemen oder einer Ozonempfindlichkeit leiden, suchen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt auf, um zu überprüfen, ob die Anwendung dieses Geräts für Sie unbedenklich ist
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1364-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1364 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.newgen-medicals.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.

Consignes préalables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance, si elles peuvent bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les dangers pouvant en résulter.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par des adultes responsables.
- Rangez l'appareil hors de portée et de la vue des enfants de moins de 8 ans.
- Avant le nettoyage ou l'entretien, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique.
- Si le cordon d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel qualifié ou par le service après-vente du fabricant. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques sérieux pour l'utilisateur.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Purificateur d'air
- Adaptateur secteur avec câble USB
- Filtre à charbon actif (dans le purificateur d'air)
- Filtre HEPA (dans le purificateur d'air)
- Mode d'emploi

Accessoire en option :


NX1364 : Filtres de remplacement pour purificateur d'air LR-150 (2 filtres HEPA, 2 filtres à charbon actif)

Non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>.

Caractéristiques techniques

Alimentation	USB : 5 V, 1 A Adaptateur secteur : 100 – 240 V, 50/ 60 Hz, 0,2 A
Puissance de purification	Élimination de 33 % des impuretés en 1 heure
Microparticules	Élimination de 99,97 % des microparticules contenues dans l'air
Volume de la pièce traitée	de 8 à 15 m ³
Température de fonctionnement	de - 10 à + 50 °C
Puissance	≤ 5 W
Vitesse de purification	1,75 m ³ /min
Taux de purification	2,3 m ³ /s
CADR (Clean Air Delivery Rate)	60
Concentration d'ozone	< 0,05 ppm
Dimensions (largeur x H x P)	164 x 146 x 100 mm
Poids	460 g

Description du produit



1. Écran
2. Filtre (dans le purificateur d'air)
3. Port d'alimentation

Mise en marche

Branchez le câble USB au port d'alimentation secteur de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB. La touche marche/arrêt (en bas à droite sur l'écran) s'allume en vert.

Utilisation

Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.

Changer le filtre

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ouvrez alors le côté de l'appareil sur lequel se trouve le filtre. Retirez l'ancien filtre et remplacez-le par un nouveau. Mettez en place d'abord le filtre à charbon actif puis le filtre HEPA, la face lisse en premier. Fermez le côté.

Dépannage

- **La touche marche/arrêt ne brille pas.**
Vérifiez si l'appareil est branché à l'alimentation électrique.
- **L'appareil ne fonctionne pas.**
Vérifiez que l'appareil est allumé.
- **La touche marche/arrêt ne réagit que lentement au toucher.**
Vérifiez si l'appareil est correctement branché à l'alimentation électrique, et essayez à nouveau.
- **Faible puissance de purification**
Vérifiez que ni l'entrée ni la sortie d'air n'est bloquée. Assurez-vous que le filtre est propre. Pour cela : retirez le filtre (voir paragraphe Changer le filtre). Tapotez le filtre doucement pour en retirer la poussière et les éventuels résidus.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement, et ci-besoin cédé à l'utilisateur suivant.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, ne tirez jamais sur le câble d'alimentation mais uniquement sur la fiche, et ce avec des mains bien sèches.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit parfaitement stable pendant son utilisation, et que personne ne puisse trébucher sur son câble d'alimentation.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec des mains mouillées.
- Le purificateur d'air ne doit pas être utilisé dans les pièces avec une humidité ou une température élevée (les salles de bains par exemple).
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou autres réceptacles contenant de l'eau.
- Ne placez pas le purificateur d'air à proximité d'une source de chaleur.
- Le purificateur d'air ne doit pas être utilisé comme appareil de ventilation ou d'évacuation de l'air.
- N'insérez pas d'objet en métal dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air, car cela pourrait conduire à un choc électrique.
- Maintenez la grille d'aération et les ouvertures de soufflerie toujours libres. Respectez une distance suffisante avec les autres appareils.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- ATTENTION ! En cas d'antécédents médicaux, veuillez demander l'avis de votre médecin. L'appareil contient un ionisateur pouvant produire de faibles quantités d'ozone (O3). Si vous souffrez de pathologies pulmonaires, cardiaques, liées à l'asthme, touchant les voies respiratoires, ou d'une sensibilité à l'ozone, veuillez alors consulter un

médecin AVANT l'utilisation de l'appareil, afin de vérifier si l'utilisation de cet appareil comporte un quelconque risque pour votre santé.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-1364 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes applicables à ce type de produit.