

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-LED-Camping-Laterne mit USB-Notlade-Funktion. Beleuchten Sie ganz nach Ihren Wünschen: Stellen Sie die Laterne auf den Tisch oder Boden oder hängen Sie sie an einem der drei Metallbügel beliebig auf. Sie können sie auch als Taschenlampe mit sich tragen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Solar-LED-Camping-Laterne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Camping-Laterne
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	1.200 mAh
Ladezeit	Solarpanel: 8 – 12 Stunden per Micro-USB: 2 Stunden
Laufzeit	Bis zu 6 Stunden (voll geladen)
Solarpanel	0,2 W
Laternen-Funktion	6 LEDs, je 0,2 W
Taschenlampen-Funktion	1 LED, 0,75 W
Lichtstrom	80 lm
Farbtemperatur	6.500 – 7.000 K
Anschlüsse	USB- und Micro-USB-Port
Maße (Ø x H)	93 x 153 mm (kompakt als Spot) 93 x 190 mm (ausgezogen)
Gewicht	263 g

Produktdetails



1. Micro-USB-Anschluss
2. Ein/Aus-Schalter
3. Bügel zum Aufhängen
4. USB-Anschluss (Rückseite)
5. Solarpanel

Verwendung

1. Klappen Sie die drei silbernen Metallbügel vom Gehäuse der Laterne nach außen weg.
2. Ziehen Sie den oberen Teil der Laterne heraus. Die Laterne beginnt sofort automatisch zu leuchten.
3. Schalten Sie die Laternen-Funktion aus, indem Sie die Laterne wieder zusammenschieben. Die Laterne erlischt sofort.
4. Arretieren Sie die Laterne, z. B. zum Transport, indem Sie die Metallbügel einklappen.
5. Nutzen Sie die Spot- und Taschenlampen-Funktion, indem Sie auf den Ein/Aus-Schalter drücken.

Aufladung

Zur Aufladung stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

1. Lassen Sie die Camping-Laterne automatisch über das Solar-Panel aufladen. Die Ladezeit beträgt je nach Intensität der Sonnenstrahlung 8 bis 12 Stunden. Bei voller Aufladung leuchtet die Camping-Laterne für bis zu 6 Stunden.
2. Wenn es schneller gehen muss, z. B. bei langer nächtlicher Leuchtdauer ohne Solar-Aufladung oder nach längerem Nichtgebrauch ohne Sonneneinwirkung, nutzen Sie zur Aufladung das Micro-USB-Kabel. Es lädt die Camping-Laterne in 2 Stunden vollständig auf.

USB-Notlade-Funktion

Nutzen Sie den USB-Anschluss zur praktischen Aufladung Ihrer mobilen USB-Geräte wie eine Powerbank. Schließen Sie dazu das Micro-USB-Ladekabel an den USB-Anschluss des Geräts an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Mobilgerät.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder

Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1385-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1385 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.semptec.com
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne solaire à LED avec fonction batterie de secours USB. Créez l'éclairage adapté à chaque situation : la lanterne peut être posée sur une table ou sur le sol, mais aussi suspendue grâce aux arceaux en métal. Vous pouvez également l'utiliser comme lampe de poche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lanterne de camping
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoire en option : chargeur secteur USB
(non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion	1200 mAh
Durée du chargement	Par panneau solaire : de 8 à 12 h Par Micro-USB : 2 heures
Autonomie	Jusqu'à 6 heures (après un chargement complet)
Panneau solaire	0,2 W
Fonctions lanterne	6 LED, 0,2 W chacune
Fonction lampe de poche	1 LED, 0,75 W
Flux lumineux	80 lm
Température de couleur	6500 – 7000 K
Connectique	USB et Micro-USB
Dimensions (Ø x H)	93 x 153 mm (repliée, format spot) 93 x 190 mm (dépliée)
Poids	263 g

Description du produit

1. Port Micro-USB
2. Bouton ON/OFF
3. Arceau en métal
4. Port USB (face arrière)
5. Panneau solaire

Utilisation

1. Les 3 arceaux en métal sont placés contre le boîtier de la lanterne. Dépliez-les vers l'extérieur.
2. Tirez la partie supérieure de la lanterne vers le haut de manière à la faire sortir. La lanterne s'allume alors automatiquement.
3. Pour désactiver la fonction Lanterne, repliez la lanterne. La lanterne s'éteint immédiatement.
4. Pour fixer la lanterne (par exemple lors du transport), rabattez les arceaux en métal.
5. Pour utiliser la fonction Spot ou la fonction Lampe de poche, appuyez sur le bouton ON/OFF.

Chargement

Vous avez deux possibilités pour recharger l'appareil :

- Vous pouvez laisser la lanterne de camping se recharger grâce au panneau solaire. La durée de chargement est de 8 à 12 heures, selon l'intensité du rayonnement lumineux. Une fois la batterie complètement rechargée, vous profitez de jusqu'à 6 heures de lumière.
- Si vous souhaitez un chargement plus rapide (après un éclairage prolongé sans chargement solaire, ou après une longue inutilisation sans exposition aux rayons du soleil par exemple), branchez le câble Micro-USB sur le port Micro-USB de la lanterne. Cela permet de la recharger complètement en 2 heures.

Fonction Chargement de secours USB

Branchez votre appareil mobile USB sur le port USB, pour le recharger comme sur une batterie de secours. Pour ce faire, branchez le câble Micro-USB dans le port USB de la lanterne, et branchez l'autre extrémité à votre appareil mobile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-1385, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité, Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.