

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2er-Sets Solar-LED-Camping-Laternen mit USB-Notlade-Funktion. Beleuchten Sie ganz nach Ihren Wünschen: Stellen Sie die Laternen auf den Tisch oder Boden oder hängen Sie sie an einem der drei Metallbügel beliebig auf. Sie können sie auch als Taschenlampe mit sich tragen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Solar-LED-Camping-Laternen optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 2er-Pack Camping-Laterne
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

**Optionales Zubehör**

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

**Technische Daten**

Li-Ion-Akku	1.200 mAh
Ladezeit	Solarpanel: 8 – 12 Stunden per Micro-USB: 2 Stunden
Laufzeit	bis zu 6 Stunden (voll geladen)
Solarpanel	0,2 W
Laternen-Funktion	6 LEDs, je 0,2 W
Taschenlampen-Funktion	1 LED, 0,75 W
Lichtstrom	80 lm
Farbtemperatur	6.500 – 7.000 K
Anschlüsse	USB- und Micro-USB-Port
Maße (Ø x H)	je 93 x 158 mm (kompakt als Spot) je 93 x 195 mm (ausgezogen)
Gewicht	je 263 g

**Produktdetails**



1. Micro-USB-Anschluss
2. Ein/Aus-Schalter
3. Bügel zum Aufhängen
4. USB-Anschluss
5. Solarpanel

**Verwendung**

1. Klappen Sie die drei silbernen Metallbügel vom Gehäuse der Laterne nach außen weg.
2. Ziehen Sie den oberen Teil der Laterne heraus. Die Laterne beginnt sofort automatisch zu leuchten.
3. Schalten Sie die Laternen-Funktion aus, indem Sie die Laterne wieder zusammenschieben. Die Laterne erlischt sofort.
4. Arretieren Sie die Laterne, z. B. zum Transport, indem Sie die Metallbügel einklappen.
5. Nutzen Sie die Spot- und Taschenlampen-Funktion, indem Sie auf den Ein/Aus-Schalter drücken.

**Aufladung**

Zur Aufladung stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

1. Lassen Sie die Camping-Laterne automatisch über das Solar-Panel aufladen. Die Ladezeit beträgt je nach Intensität der Sonnenstrahlung 8 bis 12 Stunden. Bei voller Aufladung leuchtet die Camping-Laterne für bis zu 6 Stunden.
2. Wenn es schneller gehen muss, z. B. bei langer nächtlicher Leuchtdauer ohne Solar-Aufladung oder nach längerem Nichtgebrauch ohne Sonneneinwirkung, nutzen Sie zur Aufladung das Micro-USB-Kabel. Es lädt die Camping-Laterne in 2 Stunden vollständig auf.

**USB-Notlade-Funktion**

Nutzen Sie den USB-Anschluss zur praktischen Aufladung Ihrer mobilen USB-Geräte wie eine Powerbank. Schließen Sie dazu

das Micro-USB-Ladekabel an den USB-Anschluss des Geräts an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Mobilgerät.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-1758-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1758 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces lanternes solaires à LED avec fonction Batterie de secours USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 2 lanternes de camping
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi


**Accessoire en option** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))

- Adaptateur secteur USB

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-ion	1200 mAh
Durée du chargement	Par panneau solaire : 8 à 12 h Par Micro-USB : 2 h
Autonomie	Jusqu'à 6 h (chargement complet)
Panneau solaire	0,2 W
Fonctions Lanterne	6 LED, 0,2 W chacune
Fonction Lampe de poche	1 LED, 0,75 W
Flux lumineux	80 lm
Température de couleur	6500 – 7000 K
Connectique	USB et Micro-USB
Dimensions (Ø x H)	93 x 158 mm (repliée, format spot) chacune 93 x 195 mm (dépliée) chacune
Poids	263 g chacune

**Description du produit**



1. Port Micro-USB
2. Interrupteur ON/OFF
3. Arceau en métal
4. Port USB
5. Panneau solaire

**Utilisation**

1. Les trois arceaux en métal sont placés contre le boîtier de la lanterne. Dépliez-les vers l'extérieur.
2. Tirez la partie supérieure de la lanterne vers le haut de manière à la faire sortir. La lanterne s'allume alors automatiquement.
3. Pour désactiver la fonction Lanterne, repliez la lanterne. La lanterne s'éteint immédiatement.
4. Pour fixer la lanterne (par ex. lors du transport), rabattez les arceaux en métal.
5. Pour utiliser la fonction Spot ou la fonction Lampe de poche, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF.

**Chargement**

Vous avez deux possibilités pour recharger l'appareil :

- Vous pouvez laisser la lanterne de camping se recharger grâce au panneau solaire. La durée de chargement est de 8 à 12 heures, selon l'intensité du rayonnement lumineux. Une fois la batterie complètement rechargée, vous profitez de jusqu'à 6 heures de lumière.
- Si vous souhaitez un chargement plus rapide (par ex. après un éclairage prolongé sans chargement solaire, ou après une longue utilisation sans exposition aux rayons du soleil), branchez le câble Micro-USB sur le port Micro-USB de la lanterne. Cela permet de la recharger complètement en 2 heures.

**Fonction Chargement de secours USB**

Branchez votre appareil mobile USB au port USB, pour le recharger comme sur une batterie de secours. Pour ce faire, branchez le câble Micro-USB au port USB de la lanterne, et branchez l'autre extrémité à votre appareil mobile.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lanterne. Ne pointez pas la lanterne directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-1758, conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2015/863/UE et 2014/30/UE du Parlement Européen.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).