

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser faltbaren Mini-Campingleuchte. Klein im Packmaß, groß in der Leistung: Die 5 hellen LEDs sorgen für energiesparende und gefahrlose Beleuchtung für jeden Zweck. Ideal für alle, die gerne wandern, campen oder zelten, aber auch praktisch im Haus als Notbeleuchtung, als mobiles Licht im Gartenhaus oder als Pannenleuchte im PKW. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mini-Campingleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Campingleuchte
 - Bedienungsanleitung
- Sie benötigen zusätzlich:
3 Batterien des Typs AAA (Micro)*

Technische Daten

- Anzahl LEDs: 5
- Spannungsversorgung: 4,5V (3×AAA-Batterien)
- Material falt-Leuchtkörper: PVC
- Maße (gefaltet): 67 × 35 mm
- Maße (entfaltet): 67 × 90 mm
- Gewicht: 56 g / 90 g (ohne/mit Batterien)

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Leuchte und setzen Sie drei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Fach anschließend wieder.

**HINWEIS:**

Wenn die Leuchtkraft der Campingleuchte nachlässt oder sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.

Verwendung

Um die Campingleuchte auseinander zu falten, halten Sie die Campingleuchte an beiden Enden fest und entriegeln Sie den Deckel durch eine kleine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie dann das transparente Mittelteil vorsichtig auseinander. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste im Bodenteil, um die Campingleuchte einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um die LEDs blinken zu lassen. Ein drittes Drücken schaltet die Campingleuchte wieder aus. Falten Sie die Leuchte auf gleiche Weise wieder zusammen.

**HINWEIS:**

Um Wärmestau zu vermeiden, schalten Sie die Leuchte bitte nicht im zusammengefalteten Zustand ein. Die LEDs besitzen eine Lebensdauer von ca. 20.000 Betriebsstunden und sind nicht austauschbar

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
 - Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Achtung Verletzungsgefahr!**
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
 - Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 - Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 - Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX2292 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19. November 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX2292 ein.