

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Riefenentferners. Mit dem Riefenentferner schleifen Sie Ihre Wischerblätter einfach nach und schon wischen die Scheibenwischer wieder streifenfrei. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Riefenentferner optimal nutzen können.

Lieferumfang


- Riefenentferner
- Bedienungsanleitung



HINWEIS

Der Riefenentferner eignet sich für alle Wischblätter.

1. Roller
2. Schleiffläche
3. Klemmgriffe
4. Roller



Vorbereitung

Reinigen Sie die Wischblätter mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie anschließend wieder trocknen, bevor Sie den Riefenentferner anwenden.

Verwendung

Führen Sie den Wischgummi in die Schiene des Riefenentferners. Achten Sie darauf, dass der Wischgummi die Schleiffläche des Riefenentferners berührt.

Um die Riefen von den Wischblättern zu entfernen, drücken Sie gleichzeitig beide Klemmgriffe und fahren mit dem Riefenentferner in Pfeilrichtung über das gesamte Wischblatt. Reinigen Sie abschließend das Wischblatt mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch von Rückständen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cet appareil vous permet de poncer les balais de vos essuie-glaces très facilement, afin de leur redonner toute leur efficacité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Nettoyeur d'essuie-glaces
- Mode d'emploi



NOTE

Le nettoyeur d'essuie-glaces est utilisable avec tous les types d'essuie-glaces.

1. Roulement
2. Surface polissante
3. Poignée de serrage
4. Roulement



Préparation

Nettoyez les balais de vos essuie-glaces avec un chiffon humide puis laissez-les bien sécher avant d'utiliser le nettoyeur d'essuie-glaces.

Utilisation

Insérez la gomme de l'essuie-glace dans le rail du nettoyeur. Assurez-vous que la gomme de l'essuie-glace touche bien la face polissante du nettoyeur.

Pour poncer un balai d'essuie-glace, appuyez en même temps sur les deux poignées de serrage, et faites glisser le nettoyeur d'essuie-glaces sur toute la longueur du balai en direction de la flèche

Nettoyez ensuite le balai d'essuie-glace à l'aide d'un des chiffons en microfibres fournis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !