

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato le catene da neve, ausili di avviamento di alta qualità su strade innevate. Le catene da neve sono conformi alla ÖNORM 5117.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale le nuove catene da neve.

portata di consegna

- 1 set di catene da neve (2 pezzi)
- Maglie della catena di ricambio
- 1 paio di guanti monouso
- Cassa per animali domestici
- manuale operativo

Varianti di prodotto

- NX-3022 - Catene da neve misura KNS80 per pneumatici 195/65 R15 e molto altro
- NX-3023 - Catene da neve misura KNS90 per pneumatici 205/55 R16 e molto altro
- NX-3024 - Catene da neve misura KNS95 per pneumatici 215/55 R16 e molto altro

Caratteristiche del prodotto

- Rispettare ÖNORM 5117.
- Catene da neve per il montaggio sulle ruote dell'assale motore
- Montaggio da fermo senza manovrare il veicolo
- Marcatura a colori della tensione e delle catene laterali per un facile manipolazione
- Maglie quadrate in acciaio da 9 mm, temprate e zincate
- Altezza di appoggio ridotta (9 mm) sul pneumatico, quindi ideale per spazi di montaggio ristretti
- Ogni catena da neve si adatta alle ruote sinistra e destra (quindi anche reversibile per un maggiore chilometraggio e durata)
- Peso totale circa 3 kg

Dimensioni dei pneumatici adatte

Catene da neve misura S

Altezza della ruota	possibili misure di pneumatici
13 pollici	185x13, 205 / 70x13
14 pollici	185x14, 195 / 70x14, 205 / 65x14, 225 / 55x14
15 pollici	175x15, 185 / 70x15, 195 / 65x15, 205 / 60x15,
16 pollici	205 / 55x16
17 pollici	215 / 45x17
altro	190 / 65x390, 200 / 60x390, 210 / 55x390, 210 / 65x365, 220 / 50x365

Catene da neve misura M

Altezza della ruota	possibili misure di pneumatici
14 pollici	195 x 14, 205 x 14, 205/70 x 14
15 pollici	180x15, 185x15, 195 / 70x15, 205 / 65x15, 215 / 60x15
16 pollici	205 / 45x16 205 / 50x16, 225 / 60x16
17 pollici	235 / 45x17
altro	220 / 55x390

Catene da neve misura L

Altezza della ruota	possibili misure di pneumatici
14 pollici	235 / 60x14
15 pollici	195 / 75x15, 205 / 70x15, 215 / 66x15, 225 / 60x15, 235 / 55x15
16 pollici	205 / 65x16, 215 / 55x16, 225 / 50x16
17 pollici	215 / 50x17, 225 / 45x17, 245 / 40x17

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Pertanto, è necessario conservare sempre queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Una catena da neve è una soluzione improvvisata. L'utilizzo delle catene da neve modifica le caratteristiche di guida del tuo veicolo.
- Non avviare o frenare improvvisamente con le catene da neve.
- Non guidare oltre i 50 km / h.
- Non utilizzare le catene da neve su strade prive di neve.
- Prima di viaggiare, assicurati di avere la misura della catena corretta per i tuoi pneumatici.
- Attenersi alle normative legali locali per l'uso delle catene da neve.
- Le catene da neve sono conformi allo standard austriaco.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

I metalli non appartengono necessariamente ai rifiuti domestici. Per il riciclaggio professionale, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità.

Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta e, se applicabile,

Si prega di fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune per eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX-3022, NX-3023 e NX-3024 sono conformi ai requisiti di base della Direttiva RoHS 2011/65 / UE e della Direttiva sulla sicurezza del prodotto 2001/95 / CE.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Germania



Responsabile della gestione della qualità


Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

07/12/2013

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo www.pearl.de. Fare clic sul collegamento Supporto (manuali, FAQ, driver, ecc.) Di seguito. Quindi immettere il numero dell'articolo NX-3022, NX-3023 o NX-3024 nel campo di ricerca.


Indossa la catena da neve

Rimuovere la neve profonda attorno ai pneumatici prima di installare le catene da neve.



1. Posare la catena con l'estremità gialla dell'arco piatta sul pavimento e disporre le catene. Fare attenzione a non attorcigliare la catena.
2. Porta l'estremità gialla del tempio da sinistra dietro la ruota a destra.
3. Ora solleva entrambe le estremità della staffa e agganciale insieme sulla ruota.
4. Agganciare il gancio verde all'estremità sporgente della catena gialla.
5. Far scorrere la staffa dietro la ruota in modo che non sporga dal battistrada del pneumatico. Usando entrambe le mani, far scorrere la catena fino in fondo e allinearla al battistrada del pneumatico. La catena dovrebbe avere una distanza uniforme dal cerchio ovunque.
6. Guidare la catena rossa (tensionamento) attraverso il dispositivo di tensionamento autobloccante rosso.
7. Infilare l'elastico nell'anello rosso e tendere la catena di tensione il più saldamente possibile. Ora aggancia l'elastico in una maglia di catena opposta.

Mettila giù la catena da neve



1. Fermare il veicolo in modo che il segno di spunta verde sia in alto.
2. Sganciare la fascia elastica e sfilare la catena di tensione dall'anello e quindi il dispositivo di tensionamento rosso.
3. Ora aggancia il gancio verde alla maglia della catena gialla.
4. Sgancia il cavo e posiziona la catena sul pavimento. Allontanare il veicolo dalla catena. Se il tuo veicolo ha la trazione anteriore, girare le ruote facilita il disinnesto della staffa interna.

pulizia

Pulite le catene con acqua pulita e fatele asciugare bene. Non utilizzare detergenti aggressivi e corrosivi.

Conservazione

Pulire le catene da neve sotto l'acqua corrente dopo ogni utilizzo e lasciarle asciugare bene. Conservare le catene nella scatola di trasporto originale in un luogo asciutto e arioso.



SUGGERIMENTI:

Riavvitare la catena dopo aver percorso circa 400 metri.