

Estimado cliente,

Gracias por comprar las cadenas para la nieve, ayudas de arranque de alta calidad en carreteras nevadas. Las cadenas de nieve cumplen con ÖNORM 5117.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar sus nuevas cadenas para la nieve de manera óptima.

alcance de entrega

- 1 juego de cadenas de nieve (2 piezas)
- Eslabones de cadena de repuesto
- 1 par de guantes desechables
- Jaula para mascotas
- operación manual

Variantes de producto

- NX-3022 - Cadenas de nieve tamaño KNS80 para neumáticos 195/65 R15 y mucho más
- NX-3023 - Cadenas de nieve tamaño KNS90 para neumáticos 205/55 R16 y mucho más
- NX-3024 - Cadenas de nieve tamaño KNS95 para neumáticos 215/55 R16 y mucho más

Características del producto

- Cumplir con ÖNORM 5117.
- Cadenas de nieve para montar en las ruedas del eje motriz
- Montaje parado sin maniobrar el vehículo
- Marcado de color de la tensión y cadenas laterales para facilitar manejo
- Eslabones cuadrados de acero de 9 mm, templados y galvanizados
- Altura de apoyo baja (9 mm) en el neumático, por lo que es ideal para espacios de montaje reducidos
- Cada cadena de nieve encaja en las ruedas izquierda y derecha (por lo tanto, también es reversible para un mayor kilometraje y vida útil)
- Peso total aprox.3 kg

Tamaños de neumáticos adecuados

Cadenas de nieve talla S

Altura de la rueda	posibles tamaños de neumáticos
13 pulg	185x13, 205 / 70x13
14 pulgadas	185x14, 195 / 70x14, 205 / 65x14, 225 / 55x14
15 pulgadas	175x15, 185 / 70x15, 195 / 65x15, 205 / 60x15,
16 pulgadas	205 / 55x16
17 pulgadas	215 / 45x17
otro	190 / 65x390, 200 / 60x390, 210 / 55x390, 210 / 65x365,

Cadenas de nieve talla M

Altura de la rueda	posibles tamaños de neumáticos
14 pulgadas	195x14, 205x14, 205 / 70x14
15 pulgadas	180x15, 185x15, 195 / 70x15, 205 / 65x15, 215 / 60x15
16 pulgadas	205 / 45x16 205 / 50x16, 225 / 60x16
17 pulgadas	235 / 45x17

Cadenas de nieve talla L

Altura de la rueda	posibles tamaños de neumáticos
14 pulgadas	235 / 60x14
15 pulgadas	195 / 75x15, 205 / 70x15, 215 / 66x15, 225 / 60x15, 235 / 55x15
16 pulgadas	205 / 65x16, 215 / 55x16, 225 / 50x16
17 pulgadas	215 / 50x17, 225 / 45x17, 245 / 40x17

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Por lo tanto, siempre debe guardar estas instrucciones en un lugar seguro para poder acceder a ellas en cualquier momento.
- Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- Una cadena de nieve es una solución improvisada. El uso de cadenas para la nieve cambia las características de conducción de su vehículo.
- No arranque ni frene de repente con cadenas para la nieve.
- No conduzca a más de 50 km / h.
- No utilice las cadenas para la nieve en carreteras sin nieve.
- Antes de viajar, asegúrese de tener el tamaño de cadena correcto para sus neumáticos.
- Observe las regulaciones legales locales para el uso de cadenas para la nieve.
- Las cadenas de nieve cumplen con la norma austriaca.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Los metales no pertenecen necesariamente a la basura doméstica. Para reciclaje profesional, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y, si corresponde,

Consulte la información del municipio correspondiente para conocer las restricciones de cantidad por día / mes / año.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NX-3022, NX-3023 y NX-3024 cumplen con los requisitos básicos de la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva de seguridad de productos 2001/95 / EC.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Alemania


Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

12/07/2013

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de. Haga clic en el enlace de soporte a continuación (manuales, preguntas frecuentes, controladores, etc.). Luego ingrese el número de artículo NX-3022, NX-3023 o NX-3024 en el campo de búsqueda.


Ponte la cadena de nieve

Quite la nieve profunda alrededor de los neumáticos antes de instalar las cadenas para la nieve.



1. Coloque la cadena con el extremo amarillo del lazo plano en el suelo y coloque las cadenas. Tenga cuidado de no torcer la cadena.
2. Mueva el extremo amarillo de la sien desde la izquierda detrás del volante hacia la derecha.
3. Ahora levante ambos extremos del soporte y engánchelos juntos sobre la rueda.
4. Enganche el gancho verde en el extremo que sobresale de la cadena amarilla.
5. Deslice el soporte detrás de la rueda para que no sobresalga de la banda de rodadura del neumático. Con ambas manos, deslice la cadena hasta arriba y alinéela con la banda de rodadura del neumático. La cadena debe tener una distancia uniforme al borde en todas partes.
6. Guíe la cadena roja (tensora) a través del dispositivo tensor de bloqueo automático rojo.
7. Enrosque la banda elástica en el anillo rojo y apriete la cadena de tensión lo más firmemente posible. Ahora, enganche la banda elástica en un eslabón de cadena opuesto.

Baja la cadena de nieve



1. Detenga el vehículo para que la marca verde esté en la parte superior.
2. Desenganche la banda elástica y saque la cadena de tensión del anillo y luego el dispositivo tensor rojo.
3. Ahora engancha el gancho verde del eslabón de la cadena amarilla.
4. Desenganche el cordón y coloque la cadena en el suelo. Saque el vehículo de la cadena. Si su vehículo tiene tracción delantera, girar las ruedas facilita el desenganche del soporte interno.

limpieza

Limpiar las cadenas con agua limpia y dejar secar bien. No utilice agentes de limpieza agresivos y corrosivos.

almacenamiento

Limpe las cadenas de nieve con agua corriente después de cada uso y déjelas secar bien. Guarde las cadenas en la caja de transporte original en un lugar seco y aireado.



SUGERENCIAS:

Vuelva a tensar la cadena después de conducir unos 400 metros.