

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Leselupe mit Licht und Geldscheinprüfer. Die handliche und robuste Leselupe ist ideal für Camping, Reisen und Urlaub. Die zusätzliche Funktion als Geldscheinprüfer ist perfekt für die Kontrolle von Geldscheinen unterwegs.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Leselupe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Leselampe
- Tasche
- Batterien
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Lupe
2. Stift
3. LED-Licht
4. Weißlicht
5. UV-Licht
6. Ledertasche

**Verwendung**

1. Schalten Sie ihre Leselupe mit Hilfe der Taste ein, sich auf der linken Seite des Gerätes befindet.
2. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die UV-Lampe des Gerätes einzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Warmweißlampe des Gerätes einzuschalten.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste ein viertes Mal.
5. Der eingebaute Kugelschreiber befindet sich auf der rechten, unteren Seite des Gerätes. Ziehen Sie ihn aus seiner Halterung, um ihn zu verwenden.

Batterien einlegen/wechseln

Zum Betrieb der Leselupe benötigen Sie drei Knopfzellen des Typs LR927, die im Lieferumfang enthalten und eingesetzt sind.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel abnehmen. Nehmen Sie die Batteriehalterung aus der Leselupe.
2. Setzen Sie in die Batteriehalterungen drei Knopfzellen ein. Die Minus-Pole der Batterien müssen jeweils auf der Metallfeder positioniert werden, die mit einem „Minus“ gekennzeichnet sind, der Pluspol auf der Feder, die mit einem „Plus“ gekennzeichnet ist.

3. Drücken Sie die den Deckel wieder in das Gehäuse der Leselupe.

Inbetriebnahme

Ihre Leselupe kann in Betrieb genommen werden, sobald die Batterien eingesetzt sind. Diese sind Teil des Lieferumfangs und bereits eingesetzt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3048 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-3048 ein.