

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2er-Sets Tierhaar- und Fusselbürsten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 2er-Set Tierhaar- und Fusselbürsten optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1 x Große Bürste und Hülle
- 1 x Reisebürste und Hülle
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Große Bürste	
Maße Bürste	32 x 4,6 x 8 cm (in der Hülle)
Maße Bürstenfläche	16 x 5 cm
Gewicht	207 g
Reisebürste	
Maße Bürste	13 x 2,8 x 6,5 cm (in der Hülle)
Maße Bürstenfläche	8 x 4 cm
Gewicht	67 g

Produktdetails



- 1 Unterseite der Hülle
- 2 Wischrichtung
- 3 Wischrichtung

Verwendung

1. Nehmen Sie die große Bürste aus Ihrer Hülle oder ziehen Sie die Reisebürste bis zum Anschlag aus der Hülle heraus.
2. Wischen Sie mit der Tierhaar- und Fusselbürste in die angegebene Wischrichtung Ihre Kleidung oder andere Textilien ab.
3. Schieben Sie die Bürste erneut in ihre Hülle, um sie von den Fusseln und Tierhaaren zu reinigen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Waschen Sie die Bürsten nicht.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 2 brosses anti-peluches. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Contenu

- 1 grande brosse et housse
- 1 brosse de voyage et housse
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Grande brosse	
Dimensions brosses	32 x 4,6 x 8 cm (dans la housse)
Dimensions surface de brosse	16 x 5 cm
Poids	207 g
Brosse de voyage	
Dimensions brosses	13 x 2,8 x 6,5 cm (dans la housse)
Dimensions surface de brosse	8 x 4 cm
Poids	67 g

Description du produit



Utilisation

1. Sortez la grande brosse de sa housse ou tirez la brosse de voyage aussi loin que possible.
2. Essuyez vos vêtements ou autres textiles avec la brosse anti-poils ou anti-peluches dans le sens de brossage indiqué.
3. Remplacez la brosse dans sa housse pour retirer les peluches et les poils d'animaux avant de l'utiliser à nouveau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne lavez pas la brosse.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !