

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Solar-RGBW-Fluters.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Solar-RGBW-Fluter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-RGBW-Fluter
- Solarpanel
- Fernbedienung
- Montagezubehör
- 2 x Erdspieße
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:


- 1 x CR2025 Batterie für Fernbedienung

Technische Daten

Stromversorgung Fluter	solarbetrieben
Li-Ion-Akku	Typ 18650, 2.200 mAh
Leistung	10 W
Stromversorgung Fernbedienung	1 x Knopfzelle, Typ CR2025, 3 V
Farbtemperatur	RWBW (7 verschiedene Farben)
Automatischer Farbwechsel	im 5-Sekunden-Takt einstellbar
Leuchtfarbe weiß	6000 K (tageslichtweiß)
Ausschalt-Timer	1 – 8 h (einstellbar in 1-h-Schritten)
Licht-Automatik	schaltet bei Sonnenuntergang ein, bei Sonnenaufgang aus
Zuleitung	4,65 m
Schutzart	IP65
Maße Fluter	11,5 x 8,5 x 3,4 cm
Gewicht Fluter	309 g
Maße Solarpanel	16 x 18,5 x 2 cm
Gewicht	517 g

Produktdetails
Fluter


- 1 Solarpanel 2 Fluter

Fernbedienung


- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 ON-Taste | 5 Farbtasten |
| 2 OFF-Taste | 6 RGB-Taste |
| 3 Automatik-Taste | 7 Betriebszeit einstellen-Tasten |
| 4 Farbe sperren-Taste | |

Montage

1. Wählen Sie einen sonnigen Platz für den Wandfluter und das Solar-Panel.
2. Halten Sie den Sockel des Solarpanels an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Position der Aussparung an der Wand.
3. Bohren Sie dann an den Markierungen die nötigen Löcher.
4. Stecken Sie die Dübel in die Löcher.
5. Befestigen Sie das Solarpanel mit den Schrauben an der Wand.


HINWEIS:

Der Sockel sollte nicht entfernt werden, da er sich nur sehr schwer wieder befestigen lässt.

6. Halten Sie den Sockel des Wandfluters an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Position an der Aussparung an der Wand.
7. Bohren Sie dann an den Markierungen die nötigen Löcher.
8. Stecken Sie die Dübel in die Löcher.
9. Befestigen Sie den Wandfluter mit den Schrauben an der Wand.


ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an den gewählten Bohrstellen keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!


HINWEIS:

Alternativ können Sie Solarpanel und Fluter auch mit dem Erdspieß verbinden. Stecken Sie dann den Erdspieß in die gewünschte Stelle.

10. Führen sie anschließend das Kabel vom Solarpanel zum Wandfluter und verbinden Sie es mit dem Anschluss auf der Rückseite des Fluters.
11. Legen Sie eine Knopfzelle in die Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität.

Reinigung und Pflege

Achten Sie darauf, dass das Solarpanel immer frei von Schmutz ist, um einen optimalen Ladevorgang zu gewährleisten. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und keine Reinigungsmittel.

Verwendung der Fernbedienung

Den Fluter schalten Sie durch Drücken der ON-Taste der Fernbedienung ein. Sobald Sie ihn einschalten, wird der automatische Farbwechsel aktiviert. Die Farben steuern Sie über die Fernbedienung. Drücken Sie die entsprechende Taste, um die gewünschte Farbe oder Funktion auszuwählen. Achten Sie darauf, dass sich kein Hindernis zwischen dem Empfänger an der Unterseite des Fluters und der Fernbedienung befindet.

Taste	Beschreibung
ON	Fluter einschalten
OFF	Fluter ausschalten
Automatik-Taste	Fluter schaltet sich bei Sonnenuntergang automatisch ein und bei Sonnenaufgang automatisch aus
Farbe sperren-Taste	Die ausgewählte Farbe bleibt bestehen und ändert sich nicht mehr

Farbtasten	Stellen Sie die gewünschte Farbe ein
RGB-Taste	Automatischer Farbwechsel
Betriebszeit einstellen-Taste	Stellen Sie ein wie lange der Fluter in Betrieb sein soll

Knopfzelle der Fernbedienung wechseln

Drücken Sie den kleinen Schieber Richtung Innenseite der Fernbedienung und ziehen Sie gleichzeitig das Fach der Knopfzelle nach außen. Wechseln Sie die Knopfzelle aus und schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung, bis es leicht einrastet. Achten Sie beim Einlegen der Knopfzelle auf die korrekte Polarität.


Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3137-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3137 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce projecteur solaire RVB/blanc. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur solaire RVB/blanc
- Panneau solaire
- Télécommande
- Accessoires de montage
- 2 piquets
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 1 x pile CR2025 pour la télécommande

Caractéristiques techniques

Alimentation projecteur	énergie solaire
Batterie Li-ion	type 18650, 2200 mAh
Puissance	10 W
Alimentation télécommande	1 x pile bouton type CR2025, 3 V
Température de couleur	RVB/blanc (7 couleurs différentes)
Changement de couleur automatique	réglable toutes les 5 secondes
Couleur de la lumière blanche	6000 K (blanc lumière du jour)
Minuteur d'arrêt	1 – 8 h (réglable par plages d'une heure)
Éclairage automatique	s'allume au coucher du soleil, s'éteint au lever du soleil
Câble	4,65 m
Indice de protection	IP65
Dimensions projecteur	11,5 x 8,5 x 3,4 cm
Poids projecteur	309 g
Dimensions panneau solaire	16 x 18,5 x 2 cm
Poids	517 g


Description du produit

Projecteur



1 Panneau solaire 2 Projecteur

Télécommande



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Touche ON | 5 Touches de couleur |
| 2 Touche OFF | 6 Touche RVB |
| 3 Touche allumage automatique | 7 Touches de réglage du temps de fonctionnement |
| 4 Touche de verrouillage des couleurs | |

Montage

1. Choisissez un emplacement ensoleillé pour y installer le projecteur mural et le panneau solaire.
2. Tenez le socle du panneau solaire à l'endroit choisi et marquez la position de l'ouverture sur le mur.
3. Percez ensuite des trous aux endroits marqués.
4. Placez les chevilles dans les trous.
5. Vissez le panneau solaire au mur à l'aide des vis.



NOTE :

Le socle ne doit pas être enlevé, sinon il sera difficile de le refixer par la suite.

6. Tenez le socle du projecteur solaire à l'endroit choisi et marquez la position de l'ouverture sur le mur.
7. Percez ensuite des trous aux endroits marqués.
8. Placez les chevilles dans les trous.
9. Vissez le projecteur solaire au mur à l'aide des vis.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve aux endroits que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !



NOTE :

Vous pouvez aussi connecter le panneau solaire et le projecteur solaire à l'aide d'un piquet. Plantez ensuite le piquet à l'endroit désiré.

10. Ensuite, passez le câble du panneau solaire au projecteur mural et branchez-le au connecteur à l'arrière du projecteur.
11. Insérez une pile bouton dans la télécommande. Ce faisant, veuillez à respecter les consignes de polarité.

Nettoyage et entretien

Veillez à ce que le panneau solaire soit toujours propre, afin de permettre un chargement optimal. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide, sans produit nettoyant.

Utilisation de la télécommande

Pour allumer le projecteur, appuyez sur la touche ON de la télécommande. Dès que vous l'allumez, le changement de couleur automatique est activé. Vous pouvez gérer les couleurs à l'aide de la télécommande. Appuyez sur la touche correspondante pour choisir la couleur ou la fonction souhaitée. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le récepteur, situé sous le projecteur, et la télécommande.

Touche	Description
ON	Allumer le projecteur
OFF	Éteindre le projecteur
Touche allumage automatique	Le projecteur s'allume automatiquement au coucher du soleil et s'éteint automatiquement au lever du soleil

Touche de verrouillage des couleurs	La couleur choisie ne change plus
Touche de couleur	Choisissez la couleur souhaitée
Touche RVB	Changement de couleur automatique
Touche de réglage du temps de fonctionnement	Réglez le temps de fonctionnement du projecteur

Changer la pile bouton de la télécommande

Appuyez sur le petit poussoir vers l'intérieur de la télécommande en tirant simultanément le compartiment de la pile bouton vers l'extérieur. Remplacez la pile bouton puis repoussez le compartiment dans la télécommande, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Respectez bien la polarité lors de l'insertion de la pile bouton.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3137 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.