

Estimado cliente,

gracias por comprar este electrico Mini placa calefactora individual. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y obsérvelas. Los consejos y sugerencias enumerados para que pueda utilizar su poder utilizar la nueva mini placa de cocción individual de forma óptima.

alcance de entrega

- Mini placa calefactora individual
- Bolsa de transporte
- operación manual


Accesorios Opcionales

NC-3512: cazo de aluminio, revestimiento de cerámica premium, 16 cm

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz
El consumo de energía	500 W
Superficie de calentamiento	Hierro fundido Ø 10 cm
Tipos de macetas adecuados	todos los tipos de macetas domésticas comunes
Ajuste de temperatura	continuo
Bolsa de transporte	Oxford 600D
Dimensiones (Ø x H)	15,6 x 7,9 centímetros
Peso	667 g

Detalles de producto



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Cable de alimentación | 4. Encargarse de |
| 2. Superficie de calentamiento | 5. Estar |
| 3. Pantalla de control | 6. Perilla de temperatura |

Notas importantes al principio

- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si han sido supervisados o instruidos en el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.
- Este dispositivo solo está diseñado para uso doméstico y similar, como:
 - en cocinas para empleados en tiendas y oficinas,
 - en propiedades agrícolas,
 - por clientes en hoteles, moteles y otras instalaciones residenciales o
 - en régimen de alojamiento y desayuno.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- No sumerja la zona de cocción ni su cable de conexión en agua.
- No tire de la línea de suministro sobre bordes afilados.

- No utilice la línea de suministro para transportar el dispositivo y protegerlo del calor (placa de cocción / llama abierta).
- La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento del dispositivo.

utilizar



NOTA:

Puede suceder que después de la un olor fuerte se adhiere al primer desembalaje. Este se disipa después de un corto tiempo al aire libre (al menos 10 minutos).

1. Coloque su mini placa calefactora individual sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
2. Conecte su mini placa calefactora individual a la fuente de alimentación mediante el cable de alimentación. Se enciende el indicador de control rojo.
3. Fije la temperatura deseada usando el dial de control.



¡ATENCIÓN, RIESGO DE QUEMADURAS!


El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo.

4. Después de su uso, apague su mini placa calefactora individual usando el dial de control y déjela enfriar completamente antes de limpiarla o guardarla.

Limpieza y cuidado

1. Apague su mini placa calefactora individual y desenchufe el enchufe del enchufe.
 2. Deje que el dispositivo se enfríe por completo.
 3. Puede limpiar las superficies con un paño suave y húmedo sobre el que puede poner un poco de detergente si es necesario.
- No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
 - Guarde su mini placa calefactora individual en la bolsa de transporte en un lugar limpio y seco.

instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN: superficies calientes!

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- ¡Atención, riesgo de quemaduras! El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo.
- Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor, como fogones u hornos, para evitar daños en el dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.

- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.
- El dispositivo nunca debe instalarse ni utilizarse cerca de materiales altamente inflamables (cortinas, textiles, etc.).
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre el dispositivo.
- Apague el dispositivo y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo o transportarlo.
- Limpie el dispositivo después de cada uso como se describe en Limpieza y cuidado.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto NX-3195-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-3195 en el campo de búsqueda.